

Informazioni sull'articolo - 35.10014, FRIGAIR Resistenza, Ventilatore abitacolo

Produttore

FRIGAIR



Numero articolo

35.10014

Descrizione

Resistenza, Ventilatore Abitacolo

Stato

Normale

Unità di imballaggio

1

Quantità per unità imballaggio

1

GTIN/EAN

4058903059348

Criteri

Variante di dotazione

per riscaldatore

Indirizzo del produttore

Indirizzo (generale)

Nome Frig Air S.p.A.

Supplemento nome

Via VESPUCCI 16

Via

Casella postale

Codice paese

IT

CAP (città)

44124

Città

CASSANA

Telefono

0532734911

Fax

0532734948

e-mail

info@frigair.com

Internet

<http://www.frigair.com>

Documenti



Veicoli collegati

Descrizione	Anno del modello	Numero tipo TecDoc	kW	CV	cm ³	Tipo carrozzeria
FIAT DUCATO Autobus (230_) 1.9 D	04.1998 - 04.2002	11409	50	68	1905	Autobus
FIAT DUCATO Autobus (230_) 1.9 D Combinato	06.1995 - 04.2002	5158	51	69	1929	Autobus
FIAT DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD	04.1998 - 04.2002	11410	66	90	1905	Autobus
FIAT DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD Combinato	08.1994 - 04.2002	3782	59	80	1929	Autobus
FIAT DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato	03.1994 - 04.2002	3776	60	82	1929	Autobus
FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.0 JTD	10.2001 - 04.2002	16487	62	84	1997	Autobus
FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.0 Panorama/Combinato	03.1994 - 04.2002	3778	80	109	1998	Autobus
FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.5 D Combinato	08.1994 - 04.2002	3781	62	84	2500	Autobus

Descrizione	Anno del modello	Numero tipo TecDoc	kW	CV	cm ³	Tipo carrozzeria
FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI 4x4	04.1997 - 04.2002	14368	85	116	2500	Autobus
FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato	07.1994 - 04.2002	3779	80	109	2500	Autobus
FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato	03.1994 - 04.2002	3777	85	116	2499	Autobus
FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.8 D	02.1998 - 04.2002	11408	64	87	2800	Autobus
FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.8 JTD	11.2000 - 04.2002	16158	94	128	2798	Autobus
FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.8 JTD 4x4	11.2000 - 04.2002	16159	94	128	2798	Autobus
FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.8 TDI	10.1997 - 04.2002	8960	90	122	2800	Autobus
FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.8 TDI 4x4	07.1999 - 04.2002	15592	90	122	2800	Autobus
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.0	04.2002 -	16652	81	110	1998	Autobus
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.0 Bipower	11.2002 -	17608	81	110	1998	Autobus
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.0 JTD	04.2002 -	16653	62	84	1997	Autobus
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.3 JTD	04.2002 -	16654	81	110	2286	Autobus
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD	04.2002 -	16655	94	128	2798	Autobus
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD	04.2004 - 07.2006	23831	107	145	2800	Autobus
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD 4x4	07.2002 -	16866	94	128	2798	Autobus
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.8 TD	11.2003 - 07.2006	20848	90	122	2799	Autobus
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 1.9 D	03.1994 - 04.2002	7738	51	69	1929	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD	04.1998 - 04.2002	11842	66	90	1905	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD	03.1994 - 04.2002	11848	60	82	1929	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD CAT	08.1994 - 04.2002	10696	59	80	1929	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.0	03.1994 - 04.2002	8959	80	109	1998	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.0 4x4	11.1994 - 04.2002	26775	80	109	1998	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.0 JTD	10.2001 - 04.2002	16486	62	84	1997	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.5 D	03.1994 - 04.2002	7740	62	84	2500	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.5 D 4x4	03.1994 - 04.2002	116060	62	84	2500	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TD 4x4	11.1994 - 04.1998	27089	85	116	2499	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDI	03.1994 - 04.2002	7739	80	109	2500	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDI	03.1994 - 04.2002	6003	85	116	2500	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TD 4x4	05.1998 - 04.2002	14367	85	116	2500	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.8 D	05.1998 - 04.2002	11841	64	87	2800	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.8 D 4x4	08.1998 - 04.2002	15706	64	87	2800	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.8 JTD	11.2000 - 04.2002	16160	94	128	2798	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.8 JTD 4x4	11.2000 - 04.2002	16161	94	128	2798	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.8 TD 4x4	05.1998 - 09.2001	20229	90	122	2799	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.8 TDI	10.1997 - 04.2002	10695	90	122	2800	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.8 TDI 4x4	06.1999 - 04.2002	14463	90	122	2800	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (244_) 2.0	04.2002 -	16648	81	110	1998	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (244_) 2.0 4x4	05.2002 - 07.2006	26755	81	110	1998	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (244_) 2.0 JTD	04.2002 -	16649	62	84	1997	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (244_) 2.3 JTD	04.2002 -	16650	81	110	2286	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (244_) 2.8 JTD	04.2002 -	16651	94	128	2798	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (244_) 2.8 JTD 4x4	07.2002 -	16867	94	128	2798	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (244_) 2.8 JTD Power	05.2004 -	19312	107	146	2800	Furgonato
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 D	03.1994 - 04.2002	11849	51	69	1929	Pianale piatto/Telaio
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD	04.1998 - 04.2002	14466	66	90	1905	Pianale piatto/Telaio
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD	03.1994 - 04.2002	11850	60	82	1929	Pianale piatto/Telaio
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD CAT	08.1994 - 04.2002	11851	59	80	1929	Pianale piatto/Telaio
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.0	03.1994 - 04.2002	11847	80	109	1998	Pianale piatto/Telaio
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.0 JTD	07.2001 - 04.2002	58732	62	84	1997	Pianale piatto/Telaio
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 D	03.1994 - 04.2002	11091	62	84	2500	Pianale piatto/Telaio
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 D 4x4	03.1994 - 04.2002	14863	62	84	2500	Pianale piatto/Telaio
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TD	06.1994 - 04.1998	20696	85	116	2499	Pianale piatto/Telaio
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TDI	03.1994 - 04.2002	14366	80	109	2500	Pianale piatto/Telaio
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TDI 4x4	06.1998 - 04.2002	14864	85	116	2500	Pianale piatto/Telaio
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 D	02.1998 - 04.2002	11844	64	87	2800	Pianale piatto/Telaio
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 JTD	11.2000 - 04.2002	16162	94	128	2798	Pianale piatto/Telaio
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 JTD 4x4	10.2001 - 04.2002	58733	94	128	2798	Pianale piatto/Telaio
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 TDI	12.1998 - 04.2002	11845	90	122	2800	Pianale piatto/Telaio
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 iTD 4x4	05.1998 - 09.2001	20698	90	122	2799	Pianale piatto/Telaio
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.0	04.2002 - 07.2006	58734	81	110	1998	Pianale piatto/Telaio
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.3 JTD	04.2002 - 07.2006	16739	81	110	2286	Pianale piatto/Telaio
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.8 JTD	04.2002 - 07.2006	16740	94	128	2798	Pianale piatto/Telaio
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.8 JTD 4x4	10.2002 - 07.2006	16868	94	128	2798	Pianale piatto/Telaio
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.8 JTD Power	05.2004 - 07.2006	19313	107	146	2800	Pianale piatto/Telaio

Informazioni OE

Produttore	Numero OE	Informazioni di riferimento
ALFAROME/FIAT/LANCI	1306599080	
ALFAROME/FIAT/LANCI	512130102	