

**Info articolo - 440123, ERA Leva devio guida**

Marca

ERA



N° articolo

440123

Denominazione

Leva devio guida

Stato articolo

Normale

Unità imballaggio

1

Quantità per unità imballaggio

1

**Criteri**

Peso

0,45 kg

N° raccordi

16

Funzione commutatore combinato

con funzione lava/tergicristallo

Funzione commutatore combinato

con funzione lampeggiatore

Funzione commutatore combinato

con funzione-luce abbagliante

Funzione commutatore combinato

con funzione di intervallo tergicristallo

**Grafiche****Applicato su veicoli**

Denominazione	Anno costruzione	kW	CV	cc <sup>3</sup>	Tipo carrozzeria
FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.0 Panorama/Combinato	03.94 - 04.02	80	109	1998	Autobus
FIAT DUCATO Autobus (230_) 1.9 D	04.98 - 04.02	50	68	1905	Autobus
FIAT DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD	04.98 - 04.02	66	90	1905	Autobus
FIAT DUCATO Autobus (230_) 1.9 D Combinato	06.95 - 04.02	51	69	1929	Autobus

FIAT DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD Combinato	08.94 - 04.02	59	80	1929	Autobus
FIAT DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato	03.94 - 04.02	60	82	1929	Autobus
FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.5 D Combinato	08.94 - 04.02	62	84	2500	Autobus
FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato	07.94 - 04.02	80	109	2500	Autobus
FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato	03.94 - 04.02	85	116	2499	Autobus
FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI 4x4	04.97 - 04.02	85	116	2500	Autobus
FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.8 D	02.98 - 04.02	64	87	2800	Autobus
FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.8 TDI	10.97 - 04.02	90	122	2800	Autobus
FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.8 TDI 4x4	07.99 - 04.02	90	122	2800	Autobus
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.0	03.94 - 04.02	80	109	1998	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 1.9 D	04.98 - 04.02	50	68	1905	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD	04.98 - 04.02	66	90	1905	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 1.9 D	03.94 - 04.02	51	69	1929	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD CAT	08.94 - 04.02	59	80	1929	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD	03.94 - 04.02	60	82	1929	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.0 JTD	10.01 - 04.02	62	84	1997	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.5 D	03.94 - 04.02	62	84	2500	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDI	03.94 - 04.02	80	109	2500	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDI	03.94 - 04.02	85	116	2500	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDI 4x4	05.98 - 04.02	85	116	2500	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.8 JTD	11.00 - 04.02	94	128	2798	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.8 JTD 4x4	11.00 - 04.02	94	128	2798	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.8 D	05.98 - 04.02	64	87	2800	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.8 D 4x4	08.98 - 04.02	64	87	2800	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.8 TDI	10.97 - 04.02	90	122	2800	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.8 TDI 4x4	06.99 - 04.02	90	122	2800	Furgonato
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.0	03.94 - 04.02	80	109	1998	Pianale piatto/Telaio
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 D	04.98 - 04.02	50	68	1905	Pianale piatto/Telaio
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD	04.98 - 04.02	66	90	1905	Pianale piatto/Telaio
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 D	03.94 - 04.02	51	69	1929	Pianale piatto/Telaio
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD CAT	08.94 - 04.02	59	80	1929	Pianale piatto/Telaio
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD	03.94 - 04.02	60	82	1929	Pianale piatto/Telaio
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 D 4x4	03.94 - 04.02	62	84	2500	Pianale piatto/Telaio
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 D	03.94 - 04.02	62	84	2500	Pianale piatto/Telaio
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TDI	03.94 - 04.02	80	109	2500	Pianale piatto/Telaio
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TDI 4x4	06.98 - 04.02	85	116	2500	Pianale piatto/Telaio
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 JTD	11.00 - 04.02	94	128	2798	Pianale piatto/Telaio
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 D	02.98 - 04.02	64	87	2800	Pianale piatto/Telaio
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 TDI	12.98 - 04.02	90	122	2800	Pianale piatto/Telaio
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.0	04.02 -	81	110	1998	Autobus
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.0 JTD	04.02 -	62	84	1997	Autobus
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.3 JTD	04.02 -	81	110	2286	Autobus
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD	04.02 -	94	128	2798	Autobus
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD 4x4	07.02 -	94	128	2798	Autobus
FIAT DUCATO Furgonato (244_) 2.0	04.02 -	81	110	1998	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (244_) 2.0 JTD	04.02 -	62	84	1997	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (244_) 2.3 JTD	04.02 -	81	110	2286	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (244_) 2.8 JTD	04.02 -	94	128	2798	Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (244_) 2.8 JTD 4x4	07.02 -	94	128	2798	Furgonato
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.0 JTD	04.02 - 07.06	62	84	1997	Pianale piatto/Telaio
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.3 JTD	04.02 - 07.06	81	110	2286	Pianale piatto/Telaio

FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.8 JTD	04.02 - 07.06	94	128	2798	Pianale piatto/Telaio
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.8 JTD 4x4	10.02 - 07.06	94	128	2798	Pianale piatto/Telaio

## Info-OE

Costruttore	N°-OE	Reference info
CITROËN/PEUGEOT	6253 84	
FIAT	1303898808	