

Info articolo - FCV4296PTS, FERODO Kit pastiglie freno, Freno a disco PREMIER

Marca	FERODO
N° articolo	FCV4296PTS
Denominazione	Kit pastiglie freno, Freno a disco
Stato articolo	Normale
Unità imballaggio	1
Quantità per unità imballaggio	4
N°-EAN	4044197535163
Trade numbers	29253
Sostituisce	FCV1373BFE

**Criteri**

Spessore	30 mm
Lunghezza	248 mm
Altezza 1	109,5 mm
Contatto avvisatore usura	Predisposto per contatto segnalazione usura
Articolo complementare/Info integrativa	con accessori
Sistema frenante	Knorr
Sistema frenante	SB/SN7 (ProTecS)
N° WVA	29253
Variante di dotaz.	with welded spring
Qualità	4550
Marchio controllo	E1 90R 011142/203
Peso	10,391 kg


Informazioni

Informazione tecnica

<https://goo.gl/37PvU4>**Indirizzo costruttore****Indirizzo (generale)**

Nome	FERODO (FEDERAL-MOGUL)
Via	Prins Boudewijnlaan 5
Sigla paese	B
CAP (Città)	B-2550
Città	Kontich
Telefono	+32 (0) 345 19 711
Fax	+32 (0) 345 19 700
E-Mail	info@federalmogul.com
Internet	www.ferodo.com

Grafiche



Applicato su veicoli

Denominazione	Anno costruzione	kW	CV	cc ³	Tipo costruzione	Tonnellaggio	Configurazione
IVECO Stralis AD 190S27, AT 190S27 Zona montaggio: Assale anteriore	06.03 -	200	272	7790	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO Stralis AD 190S27, AT 190S27 Zona montaggio: Assale anteriore	04.04 -	200	272	7790	Veicolo municipale	18	4x2
IVECO Stralis AD 190S30, AD 190S31, AT 190S31 Zona montaggio: Assale anteriore	06.03 -	218 - 228	296 - 310	7790	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO Stralis AD 190S30 Zona montaggio: Assale anteriore	04.04 -	218	296	7790	Veicolo municipale	18	4x2
IVECO Stralis AD 190S31, AT 190S31 Zona montaggio: Assale anteriore	04.04 -	228	310	7790	Veicolo municipale	19	4x2
IVECO Stralis AD 190S31, AT 190S31 Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	228	310	8708	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO Stralis AD 190S33, AT 190S33 Zona montaggio: Assale anteriore	12.06 -	243	330	7790	Pianale piatto / Telaio	18	4x2

IVECO Stralis AD 190S33, AT 190S33 Zona montaggio: Assale anteriore	05.07 -	243	330	7790	Veicolo municipale	19	4x2
IVECO Stralis AD 190S33, AT 190S33 Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	243	330	8708	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO Stralis AD 190S35, AT 190S35, AD 190S36, AT 190S36 Zona montaggio: Assale anteriore	06.03 -	259 - 265	352 - 360	7790	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO Stralis AD 190S35 Zona montaggio: Assale anteriore	04.04 -	259	352	7790	Veicolo municipale	18	4x2
IVECO Stralis AD 190S36, AT 190S36 Zona montaggio: Assale anteriore	05.07 -	265	360	7790	Veicolo municipale	19	4x2
IVECO Stralis AD 190S36, AT 190S36 Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	265	360	8708	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO Stralis AD 190S40, AT 190S40 Zona montaggio: Assale anteriore	03.03 -	294	400	10300	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO Stralis AD 190S40, AT 190S40 Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	294	400	8708	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO Stralis AS 190S40 Zona montaggio: Assale anteriore	02.02 -	294	400	10300	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO Stralis AD 190S42, AT 190S42, AS 190S42 Zona montaggio: Assale anteriore	07.06 -	309 - 310	420 - 422	10300	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO Stralis AD 190S42, AT 190S42, AS 190S42 Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	309	420	11118	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO Stralis AD 190S43, AT 190S43 Zona montaggio: Assale anteriore	06.03 -	316	430	10300	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO Stralis AS 190S43 Zona montaggio: Assale anteriore	02.02 -	316	430	10300	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO Stralis AD 190S45, AT 190S45 Zona montaggio: Assale anteriore	12.06 -	331	450	10300	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO Stralis AD 190S46, AT 190S46, AS 190S46 Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	331 - 338	450 - 460	10300	Pianale piatto / Telaio	18	4x2

IVECO Stralis AS 190S45 Zona montaggio: Assale anteriore	12.06 -	331	450	10300	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO Stralis AD 190S46, AT 190S46, AS 190S46 Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	338	460	11118	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO Stralis AS 190S48 Zona montaggio: Assale anteriore	02.02 -	353	480	12880	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO Stralis AD 190S48, AT 190S48, AS 190S48 Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	353	480	11118	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO Stralis AS 190S50 Zona montaggio: Assale anteriore	12.06 -	368	500	12882	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO Stralis AD 260S27, AT 260S27 Zona montaggio: Assale anteriore	04.04 -	200	272	7790	Veicolo municipale	26	6x2
IVECO Stralis AD 260S27, AT 260S27 Zona montaggio: Assale anteriore	04.04 -	200	272	7790	Veicolo municipale	26	6x2/4
IVECO Stralis AD 260S27 CNG, AT 260S27 CNG Zona montaggio: Assale anteriore	01.08 -	200	272	7790	Pianale piatto / Telaio	26	6x2
IVECO Stralis AD 260S27 CNG, AT 260S27 CNG Zona montaggio: Assale anteriore	01.08 -	200	272	7790	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4
IVECO Stralis AD 260S30, AT 260S30 Zona montaggio: Assale anteriore	10.05 -	218	296	7790	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4
IVECO Stralis AD 260S30, AT 260S30 Zona montaggio: Assale anteriore	04.04 -	218	296	7790	Veicolo municipale	26	6x2
IVECO Stralis AD 260S30, AT 260S30 Zona montaggio: Assale anteriore	04.04 -	218	296	7790	Veicolo municipale	26	6x2/4
IVECO Stralis AD 260S30 CNG Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	220 - 221	299 - 301	7790	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4
IVECO Stralis AD 260S31, AT 260S31 Zona montaggio: Assale anteriore	06.03 -	228	310	7790	Pianale piatto / Telaio	26	6x2
IVECO Stralis AD 260S31, AT 260S31 Zona montaggio: Assale anteriore	06.03 -	228	310	7790	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4

IVECO Stralis AD 260S31, AT 260S31 Zona montaggio: Assale anteriore	04.04 -	228	310	7790	Veicolo municipale	26	6x2
IVECO Stralis AD 260S31, AT 260S31 Zona montaggio: Assale anteriore	04.04 -	228	310	7790	Veicolo municipale	26	6x2/4
IVECO Stralis AD 260S31, AT 260S31 Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	228	310	8708	Pianale piatto / Telaio	26	6x2
IVECO Stralis AD 260S31, AT 260S31 Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	228	310	8708	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4
IVECO Stralis AD 260S33, AT 260S33 Zona montaggio: Assale anteriore	12.06 -	243	330	7790	Pianale piatto / Telaio	26	6x2
IVECO Stralis AD 260S33, AT 260S33 Zona montaggio: Assale anteriore	12.06 -	243	330	7790	Pianale piatto / Telaio	26	6x2
IVECO Stralis AD 260S33, AT 260S33 Zona montaggio: Assale anteriore	12.06 -	243	330	7790	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4
IVECO Stralis AD 260S33, AT 260S33 Zona montaggio: Assale anteriore	06.07 -	243	330	7790	Veicolo municipale	26	6x2
IVECO Stralis AD 260S33, AT 260S33 Zona montaggio: Assale anteriore	06.07 -	243	330	7790	Veicolo municipale	26	6x2/4
IVECO Stralis AD 260S33, AT 260S33 Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	243	330	8708	Pianale piatto / Telaio	26	6x2
IVECO Stralis AD 260S33, AT 260S33 Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	243	330	8708	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4
IVECO Stralis AD 260S35, AT 260S35, AD 260S36, AT 260S36 Zona montaggio: Assale anteriore	06.03 -	259 - 265	352 - 360	7790	Pianale piatto / Telaio	26	6x2
IVECO Stralis AD 260S35, AT 260S35, AD 260S36, AT 260S36 Zona montaggio: Assale anteriore	06.03 -	259 - 265	352 - 360	7790	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4
IVECO Stralis AD 260S35 Zona montaggio: Assale anteriore	04.04 -	259	352	7990	Veicolo municipale	26	6x2
IVECO Stralis AD 260S35 Zona montaggio: Assale anteriore	04.04 -	259	352	7990	Veicolo municipale	26	6x2/4

IVECO Stralis AD 260S36, AT 260S36 Zona montaggio: Assale anteriore	07.07 -	265	360	7790	Veicolo municipale	26	6x2
IVECO Stralis AD 260S36, AT 260S36 Zona montaggio: Assale anteriore	07.07 -	265	360	7790	Veicolo municipale	26	6x2/4
IVECO Stralis AD 260S36, AT 260S36 Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	265	360	8708	Pianale piatto / Telaio	26	6x2
IVECO Stralis AD 260S36, AT 260S36 Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	265	360	8708	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4
IVECO Stralis AD 260S40, AT 260S40 Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	294	400	8708	Pianale piatto / Telaio	26	6x2
IVECO Stralis AD 260S40, AT 260S40 Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	294	400	8708	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4
IVECO Stralis AD 260S40, AT 260S40 Zona montaggio: Assale anteriore	06.03 -	294	400	10300	Pianale piatto / Telaio	26	6x2
IVECO Stralis AD 260S40, AT 260S40 Zona montaggio: Assale anteriore	06.03 -	294	400	10300	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4
IVECO Stralis AS 260S40 Zona montaggio: Assale anteriore	05.05 -	294	400	10300	Pianale piatto / Telaio	26	6x2
IVECO Stralis AS 260S40 Zona montaggio: Assale anteriore	02.02 -	294	400	10300	Pianale piatto / Telaio	26	6x2
IVECO Stralis AS 260S40 Zona montaggio: Assale anteriore	02.02 -	294	400	10300	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4
IVECO Stralis AD 260S42, AT 260S42 Zona montaggio: Assale anteriore	12.06 -	310	422	10300	Pianale piatto / Telaio	26	4x2
IVECO Stralis AD 260S42, AT 260S42 Zona montaggio: Assale anteriore	12.06 -	310	422	10300	Pianale piatto / Telaio	26	6x2
IVECO Stralis AD 260S42, AT 260S42, AS 260S42 Zona montaggio: Assale anteriore	05.07 -	310	422	10300	Pianale piatto / Telaio	26	6x2
IVECO Stralis AD 260S42, AT 260S42, AS 260S42 Zona montaggio: Assale anteriore	05.07 -	310	422	10300	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4

IVECO Stralis AD 260S42, AT 260S42, AS 260S42 Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	309	420	11118	Pianale piatto / Telaio	26	6x2
IVECO Stralis AD 260S42, AT 260S42 Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	309	420	11118	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4
IVECO Stralis AD 260S43, AT 260S43 Zona montaggio: Assale anteriore	06.03 -	316	430	10300	Pianale piatto / Telaio	26	6x2
IVECO Stralis AD 260S43, AT 260S43 Zona montaggio: Assale anteriore	06.03 -	316	430	10300	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4
IVECO Stralis AS 260S43 Zona montaggio: Assale anteriore	05.05 -	316	430	10300	Pianale piatto / Telaio	26	6x2
IVECO Stralis AS 260S43 Zona montaggio: Assale anteriore	02.02 -	316	430	10300	Pianale piatto / Telaio	26	6x2
IVECO Stralis AS 260S43 Zona montaggio: Assale anteriore	02.02 -	316	430	10300	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4
IVECO Stralis AD 260S45, AT 260S45 Zona montaggio: Assale anteriore	12.06 -	331	450	10300	Pianale piatto / Telaio	26	6x2
IVECO Stralis AD 260S45, AT 260S45, AS 260S45 Zona montaggio: Assale anteriore	05.07 -	331	450	10300	Pianale piatto / Telaio	26	6x2
IVECO Stralis AD 260S45, AT 260S45, AS 260S45 Zona montaggio: Assale anteriore	05.07 -	331	450	10300	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4
IVECO Stralis AD 260S46, AT 260S46, AS 260S46 Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	338	460	11118	Pianale piatto / Telaio	26	6x2
IVECO Stralis AD 260S46, AT 260S46, AS 260S46 Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	338	460	11118	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4
IVECO Stralis AD 260S48, AT 260S48, AS 260S48 Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	353	480	11118	Pianale piatto / Telaio	26	6x2
IVECO Stralis AD 260S48, AT 260S48, AS 260S48 Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	353	480	11118	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4
IVECO Stralis AS 260S48, AT 260S48 Zona montaggio: Assale anteriore	02.02 -	353	480	12880	Pianale piatto / Telaio	26	6x2

IVECO Stralis AS 260S48 Zona montaggio: Assale anteriore	02.02 -	353	480	12880	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4
IVECO Stralis AS 260S48 Zona montaggio: Assale anteriore	02.02 -	353	480	12880	Pianale piatto / Telaio	26	6x4
IVECO Stralis AS 260S50 Zona montaggio: Assale anteriore	12.06 -	368	500	12882	Pianale piatto / Telaio	26	6x2
IVECO Stralis AS 260S50 Zona montaggio: Assale anteriore	07.06 -	368	500	12882	Pianale piatto / Telaio	26	6x2
IVECO Stralis AS 260S50 Zona montaggio: Assale anteriore	07.06 -	368	500	12882	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4
IVECO Stralis AS 260S50 Zona montaggio: Assale anteriore	12.06 -	368	500	12882	Pianale piatto / Telaio	26	6x4
IVECO Stralis AS 260S54 Zona montaggio: Assale anteriore	02.02 -	397	540	12880	Pianale piatto / Telaio	26	6x2
IVECO Stralis AS 260S54 Zona montaggio: Assale anteriore	02.02 -	397	540	12880	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4
IVECO Stralis AS 260S54 Zona montaggio: Assale anteriore	02.02 -	397	540	12880	Pianale piatto / Telaio	26	6x4
IVECO Stralis AS 260S56 Zona montaggio: Assale anteriore	12.06 -	412	560	12880	Pianale piatto / Telaio	26	6x2
IVECO Stralis AS 260S56 Zona montaggio: Assale anteriore	07.06 -	412	560	12880	Pianale piatto / Telaio	26	6x2
IVECO Stralis AS 260S56 Zona montaggio: Assale anteriore	07.06 -	412	560	12880	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4
IVECO Stralis AS 260S56 Zona montaggio: Assale anteriore	12.06 -	412	560	12880	Pianale piatto / Telaio	26	6x4
IVECO Stralis AD 320S36 Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	265	360	7790	Pianale piatto / Telaio	32	8x2/6
IVECO Stralis AD 320S36 Zona montaggio: Assale anteriore	05.07 -	265	360	12882	Pianale piatto / Telaio	32	8x2/6
IVECO Stralis AD 320S42, AT 320S42 Zona montaggio: Assale anteriore	05.07 -	310	422	10300	Pianale piatto / Telaio	32	8x2/6
IVECO Stralis AD 320S45, AT 320S45, AD 320S46, AT320S46 Zona montaggio: Assale anteriore	05.07 -	331	450	10300	Pianale piatto / Telaio	32	8x2/6
IVECO Stralis AS 320S50 Zona montaggio: Assale anteriore	05.07 -	368	500	12882	Pianale piatto / Telaio	32	8x2/6

IVECO Stralis AD 440S31, AT 440S31 Zona montaggio: Assale anteriore	06.03 -	228	310	7790	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO Stralis AD 440S33, AT 440S33 Zona montaggio: Assale anteriore	12.06 -	243	330	7790	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO Stralis AT 440S33 CNG Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	243	330	7790	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO Stralis AD 440S35, AT 440S35, AD 440S36, AT 440S36 Zona montaggio: Assale anteriore	06.03 -	259 - 265	352 - 360	7790	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO Stralis AD 440S40, AT 440S40 Zona montaggio: Assale anteriore	06.03 -	294	400	10300	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO Stralis AS 440S40 Zona montaggio: Assale anteriore	02.02 -	294	400	10300	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO Stralis AD 440S40, AT 440S40 Zona montaggio: Assale anteriore	03.03 -	294	400	10300	Trattore per semirimorchio	25.1	6x2/4
IVECO Stralis AS 440S40 Zona montaggio: Assale anteriore	02.02 -	294	400	10300	Trattore per semirimorchio	24.5	6x2/4
IVECO Stralis AD 440S40, AT 440S40 Zona montaggio: Assale anteriore	06.03 -	294	400	10300	Trattore per semirimorchio	18	6x2/4
IVECO Stralis AS 440S40 Zona montaggio: Assale anteriore	02.02 -	294	400	10300	Trattore per semirimorchio	18	6x2/4
IVECO Stralis AD 440S42, AT 440S42 Zona montaggio: Assale anteriore	04.06 -	310	422	10300	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO Stralis AS 440S42 Zona montaggio: Assale anteriore	05.06 -	310	420	10300	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO Stralis AD 440S42, AT 440S42, AS 440S42 Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	309	420	11118	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO Stralis AS 440S42, AT 440S42 Zona montaggio: Assale anteriore	12.06 -	310	422	10300	Trattore per semirimorchio	26	6x2
IVECO Stralis AD 440S42, AT 440S42, AS 440S42 Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	309	420	11118	Trattore per semirimorchio	26	6x2/4
IVECO Stralis AT 440S42 Zona montaggio: Assale anteriore	07.06 -	310	420	10300	Trattore per semirimorchio	26	6x2/4

IVECO Stralis AS 440S42 Zona montaggio: Assale anteriore	07.06 -	310	420	10300	Trattore per semirimorchio	26	6x2/4
IVECO Stralis AD 440S43, AT 440S43 Zona montaggio: Assale anteriore	06.03 -	316	430	10300	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO Stralis AS 440S43 Zona montaggio: Assale anteriore	02.02 -	316	430	10300	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO Stralis AT 440S43 Zona montaggio: Assale anteriore	06.03 -	316	430	10300	Trattore per semirimorchio	25.1	6x2
IVECO Stralis AD 440S43, AT 440S43 Zona montaggio: Assale anteriore	06.03 -	316	430	10300	Trattore per semirimorchio	24.5	6x2/4
IVECO Stralis AS 440S43 Zona montaggio: Assale anteriore	02.02 -	316	430	10300	Trattore per semirimorchio	24.5	6x2/4
IVECO Stralis AT 440S43 Zona montaggio: Assale anteriore	06.03 -	316	430	10300	Trattore per semirimorchio	26	6x4
IVECO Stralis AD 440S45, AT 440S45 Zona montaggio: Assale anteriore	12.06 -	331	450	10300	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO Stralis AS 440S45 Zona montaggio: Assale anteriore	12.06 -	331	450	10300	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO Stralis AS 440S45, AT 440S45 Zona montaggio: Assale anteriore	12.06 -	331	450	10300	Trattore per semirimorchio	26	6x2
IVECO Stralis AT 440S45 Zona montaggio: Assale anteriore	07.06 -	331	450	10300	Trattore per semirimorchio	26	6x2/4
IVECO Stralis AS 440S45, AT 440S45 Zona montaggio: Assale anteriore	12.06 -	331	450	10300	Trattore per semirimorchio	26	6x4
IVECO Stralis AD 440S46, AT 440S46, AS 440S46 Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	338	460	11118	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO Stralis AD 440S46, AT 440S46, AS 440S46 Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	338	460	11118	Trattore per semirimorchio	26	6x2/4
IVECO Stralis AT 440S46 Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	338	460	11118	Trattore per semirimorchio	26	6x4
IVECO Stralis AS 440S46 Zona montaggio: Assale anteriore	12.09 -	338	460	10300	Trattore per semirimorchio	18	4x2

IVECO Stralis AD 440S48, AT 440S48, AS 440S48 Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	353	480	11118	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO Stralis AD 440S48, AT 440S48, AS 440S48 Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	353	480	11118	Trattore per semirimorchio	26	6x2/4
IVECO Stralis AT 440S48 Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	353	480	11118	Trattore per semirimorchio	26	6x4
IVECO Stralis AS 440S48 Zona montaggio: Assale anteriore	02.02 -	353	480	12880	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO Stralis ES 440S48 Zona montaggio: Assale anteriore	10.04 -	353	480	12880	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO Stralis AS 440S48 Zona montaggio: Assale anteriore	02.02 -	353	480	12880	Trattore per semirimorchio	18	6x2/4
IVECO Stralis AS 440S48 Zona montaggio: Assale anteriore	02.02 -	353	480	12880	Trattore per semirimorchio	18	6x4
IVECO Stralis AS 440S48 Zona montaggio: Assale anteriore	02.02 -	353	480	12880	Trattore per semirimorchio	24.5	6x2/4
IVECO Stralis AS 440S50 Zona montaggio: Assale anteriore	12.06 -	368	500	12882	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO Stralis AS 440S50, AT 440S50 Zona montaggio: Assale anteriore	12.06 -	368	500	12882	Trattore per semirimorchio	26	6x2
IVECO Stralis AS 440S50 Zona montaggio: Assale anteriore	07.06 -	368	500	12882	Trattore per semirimorchio	26	6x2/4
IVECO Stralis AS 440S50, AT 440S50 Zona montaggio: Assale anteriore	12.06 -	368	500	12882	Trattore per semirimorchio	26	6x4
IVECO Stralis ES 440S54 Zona montaggio: Assale anteriore	10.04 -	397	540	12880	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO Stralis AS 440S54 Zona montaggio: Assale anteriore	02.02 -	397	540	12880	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO Stralis AS 440S54, ES 440S54 Zona montaggio: Assale anteriore	02.02 -	397	540	12880	Trattore per semirimorchio	18	6x2
IVECO Stralis AS 440S54, ES 440S54 Zona montaggio: Assale anteriore	02.02 -	397	540	12880	Trattore per semirimorchio	18	6x2/4
IVECO Stralis AS 440S54 Zona montaggio: Assale anteriore	02.02 -	397	540	12880	Trattore per semirimorchio	18	6x4

IVECO Stralis AS 440S54 Zona montaggio: Assale anteriore	02.02 -	397	540	12880	Trattore per semirimorchio	24.5	6x2/4
IVECO Stralis AS 440S56 Zona montaggio: Assale anteriore	05.06 -	412	560	12880	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO Stralis AS 440S56, AT 440S56 Zona montaggio: Assale anteriore	12.06 -	412	560	12882	Trattore per semirimorchio	26	6x2
IVECO Stralis AS 440S56 Zona montaggio: Assale anteriore	07.06 -	412	560	12882	Trattore per semirimorchio	26	6x2/4
IVECO Stralis AS 440S56, AT 440S56 Zona montaggio: Assale anteriore	12.06 -	412	560	12882	Trattore per semirimorchio	26	6x4
IVECO Stralis 450S33 T Zona montaggio: Assale anteriore	04.12 -	243	330	8708	Trattore per semirimorchio	20.1	4x2
IVECO Stralis 450S38 T Zona montaggio: Assale anteriore	08.05 -	278 - 280	378 - 381	12880	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO Stralis 450S42 T Zona montaggio: Assale anteriore	08.05 -	309	420	12880	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO Stralis 460S36 T Zona montaggio: Assale anteriore	04.12 -	265	360	8708	Trattore per semirimorchio	20.1	4x2
IVECO Stralis 490S38 T Zona montaggio: Assale anteriore	06.07 -	278 - 280	378 - 381	12880	Trattore per semirimorchio	20	4x2
IVECO Stralis 490S40 T Zona montaggio: Assale anteriore	04.12 -	302	411	12882	Trattore per semirimorchio	20	4x2
IVECO Stralis 490S42 T Zona montaggio: Assale anteriore	02.08 -	309	420	12880	Trattore per semirimorchio	20	4x2
IVECO Stralis 490S44 T Zona montaggio: Assale anteriore	04.12 -	323 - 324	439 - 441	12882	Trattore per semirimorchio	19.8	4x2
IVECO Stralis 490S46 T Zona montaggio: Assale anteriore	03.10 -	338	460	12882	Trattore per semirimorchio	20	4x2
IVECO Stralis 490S48 T Zona montaggio: Assale anteriore	04.12 -	353	480	12882	Trattore per semirimorchio	19.8	4x2
IVECO Stralis 500S33 T Zona montaggio: Assale anteriore	04.12 -	243	330	8708	Trattore per semirimorchio	25.1	6x2
IVECO Stralis 530S36 T Zona montaggio: Assale anteriore	04.12 -	265	360	8708	Trattore per semirimorchio	25.1	6x2
IVECO Stralis 570S38 T Zona montaggio: Assale anteriore	08.05 -	278 - 280	378 - 381	12880	Trattore per semirimorchio	23	4x2

IVECO Stralis 570S38 T Zona montaggio: Assale anteriore	08.05 - 03.12	278 - 280	378 - 381	12880	Trattore per semirimorchio	23	6x2
IVECO Stralis 570S41 T Zona montaggio: Assale anteriore	08.05 -	305	415	12880	Trattore per semirimorchio	25.1	4x2
IVECO Stralis 570S42 T Zona montaggio: Assale anteriore	08.05 -	309	420	12880	Trattore per semirimorchio	23	4x2
IVECO Stralis 570S42 T Zona montaggio: Assale anteriore	08.05 - 03.12	309	420	12880	Trattore per semirimorchio	23	6x2
IVECO Stralis 570S42 TZ Zona montaggio: Assale anteriore	08.05 - 03.12	309	420	12880	Trattore per semirimorchio	23	6x4
IVECO Stralis 570S46 T Zona montaggio: Assale anteriore	08.05 -	338	460	12882	Trattore per semirimorchio	23	4x2
IVECO Stralis 600S40 T Zona montaggio: Assale anteriore	04.12 -	302	411	12882	Trattore per semirimorchio	25.1	6x2
IVECO Stralis 600S44 T Zona montaggio: Assale anteriore	04.12 -	323 - 324	439 - 441	12882	Trattore per semirimorchio	25.1	6x2
IVECO Stralis 600S48 T Zona montaggio: Assale anteriore	04.12 -	353	480	12882	Trattore per semirimorchio	25.1	6x2
IVECO Stralis 600S56 T Zona montaggio: Assale anteriore	04.12 -	412	560	12882	Trattore per semirimorchio	25.1	6x2
IVECO Stralis 600S56 TZ Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	412	560	12882	Trattore per semirimorchio	25.1	6x4
IVECO Stralis 740S42 TZ Zona montaggio: Assale anteriore	08.05 - 03.12	309	420	12880	Trattore per semirimorchio	23	6x4
IVECO Stralis 800S44 TZ Zona montaggio: Assale anteriore	08.05 -	323 - 324	439 - 441	12882	Trattore per semirimorchio	28.2	6x4
IVECO Stralis 740S46 TZ Zona montaggio: Assale anteriore	10.10 - 03.12	338	460	12882	Trattore per semirimorchio	23	6x4
IVECO Stralis 800S46 TZ Zona montaggio: Assale anteriore	08.05 -	353	480	12882	Trattore per semirimorchio	28.2	6x4
IVECO Stralis 800S48 TZ Zona montaggio: Assale anteriore	04.12 -	353	480	12882	Trattore per semirimorchio	28.2	6x4
IVECO Stralis 800S56 TZ Zona montaggio: Assale anteriore	04.12 -	412	560	12882	Trattore per semirimorchio	28.2	6x4
IVECO Trakker AD 190T27, AT 190T27 Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	200	272	7790	Pianale piatto / Telaio	18	4x2

IVECO Trakker AD 190T31, AT 190T31 Zona montaggio: Assale anteriore	10.04 -	228	310	7790	Cassone ribaltabile	18	4x2
IVECO Trakker AD 190T31, AT 190T31 Zona montaggio: Assale anteriore	10.04 -	228	310	7790	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO Trakker AD 190T33, AT 190T33 Zona montaggio: Assale anteriore	03.06 -	243	330	7790	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO Trakker AD 190T33, AT 190T33 Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	243	330	8708	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO Trakker AD 190T35, AT 190T35, AD 190T36, AT 190T36 Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	259	352	7790	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO Trakker AD 190T35, AD 190T36, AT 190T35, AT 190T36 Zona montaggio: Assale anteriore	10.04 -	259 - 265	352 - 360	7790	Cassone ribaltabile	18	4x2
IVECO Trakker AD 190T35 W, AT 190T35 W, AD 190T36 W, AT 190T36 W Zona montaggio: Assale anteriore	01.05 -	259 - 265	352 - 360	7790	Pianale piatto / Telaio	18	4x4
IVECO Trakker AD 190T36, AT 190T36 Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	265	360	8708	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO Trakker AD 190T38, AT 190T38 Zona montaggio: Assale anteriore	10.04 -	280	380	12880	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO Trakker AD 190T38, AT 190T38 Zona montaggio: Assale anteriore	10.04 -	280	380	12880	Cassone ribaltabile	18	4x2
IVECO Trakker AD 190T38 W, AT 190T38 W Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	280	380	12880	Pianale piatto / Telaio	18	4x4
IVECO Trakker AD 190T41, AT 190T41 Zona montaggio: Assale anteriore	03.06 -	302	410	12882	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO Trakker AD 190T44, AT 190T44, AD 190T45, AT 190T45 Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	324	440	12880	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO Trakker AD 190T44, AD 190T45, AT 190T44, AT 190T45 Zona montaggio: Assale anteriore	10.04 -	324 - 332	440 - 450	12880	Cassone ribaltabile	18	4x2

IVECO Trakker AD 190T44 W, AT 190T44 W, AD 190T45W, AT 190T45W Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	324 - 331	440 - 450	12880	Pianale piatto / Telaio	18	4x4
IVECO Trakker AD 260T31, AT 260T31 Zona montaggio: Assale anteriore	10.04 -	228	310	7790	Pianale piatto / Telaio	26	6x4
IVECO Trakker AD 260T31, AT 260T31 Zona montaggio: Assale anteriore	10.04 -	228	310	7790	Cassone ribaltabile	26	6x4
IVECO Trakker AD 260T31 B Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	228	310	7790	Betoniera	26	6x4
IVECO Trakker AD 260T33, AD 380T33, AT 260T33, AT 380T33 Zona montaggio: Assale anteriore	03.06 -	243	330	7790	Pianale piatto / Telaio	26	6x4
IVECO Trakker AD 260T33, AT 260T33 Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	243	330	8708	Pianale piatto / Telaio	26	6x4
IVECO Trakker AD 260T33 B Zona montaggio: Assale anteriore	07.07 -	243	330	7790	Betoniera	26	6x4
IVECO Trakker AD 260T35, 260T36, 380T36, AT 260T35, 260T36, 380T36 Zona montaggio: Assale anteriore	10.04 -	259 - 265	352 - 360	7790	Cassone ribaltabile	26	6x4
IVECO Trakker AD 260T35, AT 260T35 Zona montaggio: Assale anteriore	10.04 -	259 - 265	352 - 360	7790	Pianale piatto / Telaio	26	6x4
IVECO Trakker AD 260T35 B Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	259	352	7790	Betoniera	26	6x4
IVECO Trakker AD 260T35 W, AT 260T35 W Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	259	352	7790	Pianale piatto / Telaio	26	6x6
IVECO Trakker AD 260T36, AT 260T36 Zona montaggio: Assale anteriore	03.06 -	265	360	7790	Pianale piatto / Telaio	26	6x4
IVECO Trakker AD 260T36, AT 260T36 Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	265	360	8708	Pianale piatto / Telaio	26	6x4
IVECO Trakker AD 260T36 B Zona montaggio: Assale anteriore	07.07 -	265	360	7790	Betoniera	26	6x4
IVECO Trakker AD 260T38, AD 260T38 /P, AT 260T38 Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	280	380	12880	Pianale piatto / Telaio	26	6x4

IVECO Trakker AD 260T38 , AT 260T38 Zona montaggio: Assale anteriore	10.04 -	280	380	12880	Cassone ribaltabile	26	6x4
IVECO Trakker AD 260T38 W, AT 260T38 W Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	280	380	12880	Pianale piatto / Telaio	26	6x6
IVECO Trakker AD 260T38 B Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	280	380	12880	Betoniera	26	6x4
IVECO Trakker AD 260T41, AD 380T41, AT 260T41, AT 380T41 Zona montaggio: Assale anteriore	03.06 -	302	410	12882	Pianale piatto / Telaio	26	6x4
IVECO Trakker AD 260T44, AD 260T44 /P, AT 260T44 Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	324	440	12880	Pianale piatto / Telaio	26	6x4
IVECO Trakker AD 260T44 W, AT 260T44 W Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	324	440	12880	Pianale piatto / Telaio	26	6x6
IVECO Trakker AD 260T45, AD 380T45, AT 260T45, AT 380T45 Zona montaggio: Assale anteriore	03.06 -	332	450	12880	Pianale piatto / Telaio	26	6x4
IVECO Trakker AD 260T48, AT 260T48 Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	353	480	12880	Pianale piatto / Telaio	26	6x4
IVECO Trakker AD 260T50, AD 380T50, AT 260T50, AT 380T50 Zona montaggio: Assale anteriore	03.06 -	368	500	12882	Pianale piatto / Telaio	26	6x4
IVECO Trakker AD 310T36, AT 310T36 Zona montaggio: Assale anteriore	04.06 -	265	360	7790	Pianale piatto / Telaio	26	6x4
IVECO Trakker AD 340T35, AT 340T35 Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	259	352	7790	Pianale piatto / Telaio	32	8x4/4
IVECO Trakker AD 340T35 B, AT 340T35 B Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	259	352	7790	Betoniera	32	8x4/4
IVECO Trakker AD 340T36, AT 340T36 Zona montaggio: Assale anteriore	03.06 -	265	360	7790	Pianale piatto / Telaio	34	8x4
IVECO Trakker AD 340T36, AT 340T36 Zona montaggio: Assale anteriore	07.07 -	265	360	7790	Pianale piatto / Telaio	32	8x4/4

IVECO Trakker AD 340T36, AT 340T36 Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	265	360	8708	Pianale piatto / Telaio	32	8x4/4
IVECO Trakker AD 340T36 B Zona montaggio: Assale anteriore	06.06 -	265	360	7790	Betoniera	32	8x4/4
IVECO Trakker AT 340T38 Zona montaggio: Assale anteriore	03.05 -	280	380	12880	Pianale piatto / Telaio	32	8x4/4
IVECO Trakker AD 340T38 B, AT 34T38 B Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	280	380	12880	Betoniera	32	8x4/4
IVECO Trakker AT 340T38 W Zona montaggio: Assale anteriore	09.05 -	280	380	12880	Pianale piatto / Telaio	32	8x8/4
IVECO Trakker AD 340T41, AT 340T41 Zona montaggio: Assale anteriore	03.06 -	302	410	12882	Pianale piatto / Telaio	34	8x4
IVECO Trakker AD 340T41, AT 340T41 Zona montaggio: Assale anteriore	06.06 -	302	411	12882	Pianale piatto / Telaio	32	8x4/4
IVECO Trakker AD 340T41 B Zona montaggio: Assale anteriore	06.06 -	302	411	12882	Betoniera	32	8x4/4
IVECO Trakker AD 340T44, AT 340T44 Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	324	440	12880	Pianale piatto / Telaio	32	8x4/4
IVECO Trakker AD 340T44 B, AT 340T44 B Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	324	440	12880	Betoniera	32	8x4/4
IVECO Trakker AD 340T45, AT 340T45 Zona montaggio: Assale anteriore	03.06 -	332	450	12880	Pianale piatto / Telaio	34	8x4
IVECO Trakker AD 340T45, AD 340T45 /P, AT 340T45, AT 34T45 /P Zona montaggio: Assale anteriore	06.06 -	332	450	12882	Pianale piatto / Telaio	32	8x4/4
IVECO Trakker AD 340T45 B Zona montaggio: Assale anteriore	06.06 -	332	450	12880	Betoniera	32	8x4/4
IVECO Trakker AD 340T50, AT 340T50 Zona montaggio: Assale anteriore	03.06 -	368	500	12880	Pianale piatto / Telaio	34	8x4
IVECO Trakker AD 380T38, AT 380T38 Zona montaggio: Assale anteriore	09.04 - 12.12	280	380	12880	Pianale piatto / Telaio	26	6x4
IVECO Trakker AD 380T35 Zona montaggio: Assale anteriore	01.05 -	259	352	7790	Pianale piatto / Telaio	26	6x4

IVECO Trakker AD 380T36 W, AT 380T36 W Zona montaggio: Assale anteriore	04.06 -	265	360	7790	Pianale piatto / Telaio	26	6x6
IVECO Trakker AD 380T38, AT 380T38 Zona montaggio: Assale anteriore	01.05 -	280	380	12880	Pianale piatto / Telaio	26	6x4
IVECO Trakker AD 380T38 B Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	280	380	12880	Betoniera	26	6x4
IVECO Trakker AD 380T38 W, AT 380T38 W Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	280	380	12880	Pianale piatto / Telaio	26	6x6
IVECO Trakker AD 380T41, AT 380T41 Zona montaggio: Assale anteriore	09.06 -	302	411	12882	Pianale piatto / Telaio	26	6x4
IVECO Trakker AD 380T41, AT 380T41 Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	301	410	12882	Pianale piatto / Telaio	33	6x4
IVECO Trakker AD 380T41 W, AT 380T41 W Zona montaggio: Assale anteriore	09.06 -	302	411	12882	Pianale piatto / Telaio	26	6x6
IVECO Trakker AD 380T42, AT 380T42 Zona montaggio: Assale anteriore	04.06 - 12.12	309	420	12880	Pianale piatto / Telaio	26	6x4
IVECO Trakker AD 380T42 W Zona montaggio: Assale anteriore	01.05 -	309	420	12880	Pianale piatto / Telaio	26	6x6
IVECO Trakker AD 380T44, AT 380T44 Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	324	440	12880	Pianale piatto / Telaio	26	6x4
IVECO Trakker AD 380T44 W, AT 380T44 W Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	324	440	12880	Pianale piatto / Telaio	26	6x6
IVECO Trakker AD 380T44 B Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	324	440	12880	Betoniera	26	6x4
IVECO Trakker AD 380T45 W, AT 380T45 W Zona montaggio: Assale anteriore	09.06 -	331	450	12880	Pianale piatto / Telaio	26	6x6
IVECO Trakker AD 380T45, AT 380T45 Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	331	450	12882	Pianale piatto / Telaio	33	6x4
IVECO Trakker AD 380T45 W, AT 380T45 W Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	331	450	12882	Pianale piatto / Telaio	33	6x4

IVECO Trakker AD 380T45 W, AT 380T45 W Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	331	450	12882	Pianale piatto / Telaio	33	6x6
IVECO Trakker AD 380T48, AD 380T48 Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	353	480	12880	Pianale piatto / Telaio	26	6x4
IVECO Trakker AD 380T50, AT 380T50 Zona montaggio: Assale anteriore	03.07 -	368	500	12882	Pianale piatto / Telaio	33	6x4
IVECO Trakker AD 400T35 T, AT 400T35 T Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	259	352	7790	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO Trakker AD 400T36 T, AT 400T36 T Zona montaggio: Assale anteriore	10.04 -	265	360	7790	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO Trakker AD 400T36 T, AT 400T36 T Zona montaggio: Assale anteriore	01.13 -	265	360	8708	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO Trakker AD 400T38 T, AT 400T38 T Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	280	380	12880	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO Trakker AD 400T38 WT, AT 400T38 WT Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	280	380	12880	Trattore per semirimorchio	18	4x4
IVECO Trakker AD 400T41 T, AT 400T41 T Zona montaggio: Assale anteriore	03.06 -	302	410	12882	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO Trakker AD 400T44 T, AT 400T44 T Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	324	440	12880	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO Trakker AD 400T44 WT, AT 400T44 WT Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	324	440	12880	Trattore per semirimorchio	18	4x4
IVECO Trakker AD 400T45 T, AT 400T45 T Zona montaggio: Assale anteriore	03.06 -	331	450	12882	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO Trakker AD 400T50 T, AT 400T50 T Zona montaggio: Assale anteriore	03.06 -	368	500	12882	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO Trakker AD 410T44, AT410T44 Zona montaggio: Assale anteriore	02.05 -	324	440	12880	Pianale piatto / Telaio	32	6x4

IVECO Trakker AD 410T48, AT 410T48 Zona montaggio: Assale anteriore	02.05 -	353	480	12880	Pianale piatto / Telaio	32	6x4
IVECO Trakker AD 410T35 Zona montaggio: Assale anteriore	02.05 -	259	352	7790	Pianale piatto / Telaio	32	8x4/4
IVECO Trakker AD 410T36, AT 410T36 Zona montaggio: Assale anteriore	03.06 -	265	360	7790	Pianale piatto / Telaio	32	8x4/4
IVECO Trakker AD 410T38 Zona montaggio: Assale anteriore	02.05 -	280	380	12880	Pianale piatto / Telaio	32	8x4/4
IVECO Trakker AD 410T38 H Zona montaggio: Assale anteriore	04.05 -	280	380	12880	Pianale piatto / Telaio	40	8x4/4
IVECO Trakker AD 410T38 B, AT 410T38 B Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	280	380	12880	Betoniera	32	8x4/4
IVECO Trakker AD 410T41, AT 410T41 Zona montaggio: Assale anteriore	03.06 -	302	410	12882	Pianale piatto / Telaio	41	8x4
IVECO Trakker AD 410T41, AT 410T41 Zona montaggio: Assale anteriore	06.06 -	301	410	12882	Pianale piatto / Telaio	32	8x4/4
IVECO Trakker AD 410T44, AT 410T44 Zona montaggio: Assale anteriore	02.05 -	324	440	12880	Pianale piatto / Telaio	32	8x4/4
IVECO Trakker AD 410T44 W , AT 410T44 W Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	324	440	12880	Pianale piatto / Telaio	32	8x8/4
IVECO Trakker AD 410T44 B, AT 410T44 B Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	324	440	12880	Betoniera	32	8x4/4
IVECO Trakker AD 410T45, AT 410T45 Zona montaggio: Assale anteriore	03.06 -	332	450	12880	Pianale piatto / Telaio	41	8x4
IVECO Trakker AD 410T45, AT 410T45 Zona montaggio: Assale anteriore	06.06 -	332	450	12882	Pianale piatto / Telaio	32	8x4/4
IVECO Trakker AD 410T45 W Zona montaggio: Assale anteriore	07.07 -	332	450	12880	Pianale piatto / Telaio	32	8x8/4
IVECO Trakker AD 410T48, AT 410T48 Zona montaggio: Assale anteriore	02.05 -	353	480	12880	Pianale piatto / Telaio	32	8x4/4

IVECO Trakker AD 410T48 B, AT 410T48 B Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	353	480	12880	Betoniera	32	8x4/4
IVECO Trakker AD 410T50, AT 410T50 Zona montaggio: Assale anteriore	03.06 -	368	500	12880	Pianale piatto / Telaio	41	8x4
IVECO Trakker AD 410T50, AT 410T50 Zona montaggio: Assale anteriore	06.06 -	368	500	12882	Pianale piatto / Telaio	32	8x4/4
IVECO Trakker AT 410T54 T Zona montaggio: Assale anteriore	01.05 -	397	540	12880	Trattore per semirimorchio	48	8x4/4
IVECO Trakker AD 440T38 T, AT 440T38 T Zona montaggio: Assale anteriore	04.05 -	280	380	12880	Trattore per semirimorchio	26	6x4
IVECO Trakker AD 440T41 T, AT 440T41 T Zona montaggio: Assale anteriore	03.06 -	302	410	12882	Trattore per semirimorchio	26	6x4
IVECO Trakker AD 440T44 T, AT 440T44T Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	324	440	12880	Trattore per semirimorchio	26	6x4
IVECO Trakker AD 440T44 B Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	324	440	12880	Betoniera	32	8x4/4
IVECO Trakker AD 440T45 T, AT 440T45 T Zona montaggio: Assale anteriore	03.06 -	331	450	12882	Trattore per semirimorchio	26	6x4
IVECO Trakker AD 440T50 T, AT 440T50 T Zona montaggio: Assale anteriore	03.06 -	368	500	12882	Trattore per semirimorchio	26	6x4
IVECO Trakker AD 720T38 T, AT 720T38 T Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	280	380	12880	Trattore per semirimorchio	26	6x4
IVECO Trakker AD 720T38 WT, AT 720T38 WT Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	280	380	12880	Trattore per semirimorchio	26	6x6
IVECO Trakker AD 720T41 T, AT 720T41 T Zona montaggio: Assale anteriore	03.06 -	302	410	12882	Trattore per semirimorchio	33	6x4
IVECO Trakker AD 720T44 T, AT 720T44 T Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	324	440	12880	Trattore per semirimorchio	26	6x4
IVECO Trakker AD 720T44 WT, AT 720T44 WT Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	324	440	12880	Trattore per semirimorchio	26	6x6

IVECO Trakker AD 720T45 T, AT 720T45 T Zona montaggio: Assale anteriore	03.06 -	331	450	12880	Trattore per semirimorchio	33	6x4
IVECO Trakker AD 720T48 T, AT 720T48 T Zona montaggio: Assale anteriore	06.05 -	353	480	12880	Trattore per semirimorchio	26	6x4
IVECO Trakker AD 720T50 T, AT 720T50 T, AT 720T50 TP, AT 720T50 HT Zona montaggio: Assale anteriore	03.06 -	368	500	12882	Trattore per semirimorchio	38	6x4
IVECO Trakker AD 740T44T, AT 740T44T Zona montaggio: Assale anteriore	02.05 -	324	440	12880	Trattore per semirimorchio	32	6x4
IVECO Trakker AD 740T48T, AT 740/48T Zona montaggio: Assale anteriore	02.05 -	353	480	12880	Trattore per semirimorchio	32	6x4
IVECO EuroStar LD 240 E 38 Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 02.02	276	375	9500	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4
IVECO EuroStar LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 02.02	309	420	13798	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4
IVECO EuroStar LD 240 E 47 PS Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 02.02	345	469	13798	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4
IVECO EuroStar LD 240 E 52 PS Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 02.02	378	514	17173	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4
IVECO EuroStar LD 260 E 40 Zona montaggio: Assale anteriore	09.00 - 02.02	294	400	10300	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4
IVECO EuroStar LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 02.02	316	430	10300	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4
IVECO EuroTrakker MP 180 E 24 W Cursor Zona montaggio: Assale anteriore	09.99 - 11.04	180	245	7790	Pianale piatto / Telaio	18	4x4
IVECO EuroTrakker MP 180 E 25 W Zona montaggio: Assale anteriore	05.99 - 11.04	185	251	9500	Pianale piatto / Telaio	18	4x4
IVECO EuroTrakker MP 190 E 24 H Cursor Zona montaggio: Assale anteriore	09.99 - 11.04	180	245	7790	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO EuroTrakker MP 190 E 30 H Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	221	301	9500	Cassone ribaltabile	18	4x2
IVECO EuroTrakker MP 190 E 30 W Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 - 11.04	221	301	9500	Pianale piatto / Telaio	18	4x4

IVECO EuroTrakker MP 190 E 30 W Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	221	301	9500	Cassone ribaltabile	18	4x4
IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 H Cursor Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	09.99 - 11.04	228	310	7790	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 H Cursor Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	09.99 - 11.04	228	310	7790	Cassone ribaltabile	18	4x2
IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 W Cursor Zona montaggio: Assale anteriore	09.99 - 11.04	228	310	7790	Pianale piatto / Telaio	18	4x4
IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 W Cursor Zona montaggio: Assale anteriore	09.99 - 11.04	228	310	7790	Cassone ribaltabile	18	4x4
IVECO EuroTrakker MP 190 E 34 H Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	254	345	9500	Cassone ribaltabile	18	4x2
IVECO EuroTrakker MP 190 E 34 W Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 - 11.04	254	345	9500	Pianale piatto / Telaio	19	4x4
IVECO EuroTrakker MP 190 E 34 W Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	254	345	9500	Cassone ribaltabile	18	4x4
IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 H Cursor Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	09.99 - 11.04	259	352	7790	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 H Cursor Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	09.99 - 11.04	259	352	7790	Cassone ribaltabile	18	4x2
IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 W Cursor Zona montaggio: Assale anteriore	09.99 - 11.04	259	352	7790	Pianale piatto / Telaio	18	4x4
IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 W Cursor Zona montaggio: Assale anteriore	09.99 - 11.04	259	352	7790	Cassone ribaltabile	18	4x4
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 H Zona montaggio: Assale anteriore	01.00 - 11.04	272	370	13798	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 H Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	272	370	13798	Cassone ribaltabile	18	4x2
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 W Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 - 11.04	272	370	13798	Pianale piatto / Telaio	18	4x4
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 W Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	272	370	13798	Cassone ribaltabile	18	4x4

IVECO EuroTrakker MP 190 E 38 W Cursor Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 - 11.04	280	380	12880	Pianale piatto / Telaio	18	4x4
IVECO EuroTrakker MP 190 E 38 W Cursor Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 - 11.04	280	380	12880	Cassone ribaltabile	18	4x4
IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 H Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 - 11.04	309	420	13798	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 H Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	309	420	13798	Cassone ribaltabile	18	4x2
IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 W Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	309	420	13798	Cassone ribaltabile	18	4x4
IVECO EuroTrakker MP 190 E 44 W Cursor Zona montaggio: Assale anteriore	09.00 - 11.04	324	440	12880	Pianale piatto / Telaio	18	4x4
IVECO EuroTrakker MP 190 E 44 W Cursor Zona montaggio: Assale anteriore	09.00 - 11.04	324	440	12880	Cassone ribaltabile	18	4x4
IVECO EuroTrakker MP 190 E 47 W Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 - 11.04	345	470	13798	Pianale piatto / Telaio	19	4x4
IVECO EuroTrakker MP 260 E 27 H Cursor Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 - 11.04	228	310	7790	Pianale piatto / Telaio	26	6x4
IVECO EuroTrakker MP 260 E 30 H Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	221	301	9500	Cassone ribaltabile	26	6x4
IVECO EuroTrakker MP 260 E 30 W Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 - 11.04	221	301	9500	Cassone ribaltabile	26	6x6
IVECO EuroTrakker MP 260 E 31 H Cursor Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	09.99 - 11.04	228	310	7790	Pianale piatto / Telaio	26	6x4
IVECO EuroTrakker MP 260 E 31 H Cursor Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	09.99 - 11.04	228	310	7790	Cassone ribaltabile	26	6x4
IVECO EuroTrakker MP 260 E 31 HB Cursor Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 - 11.04	228	310	7790	Betoniera	26	6x4
IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 H Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 - 11.04	254	345	9500	Pianale piatto / Telaio	26	6x4
IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 H Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	254	345	9500	Cassone ribaltabile	26	6x4

IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 W Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 - 11.04	254	345	9500	Pianale piatto / Telaio	26	6x6
IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 W Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	254	345	9500	Cassone ribaltabile	26	6x6
IVECO EuroTrakker MP 260 E 35 H Cursor Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.00 - 11.04	259	352	7790	Pianale piatto / Telaio	26	6x4
IVECO EuroTrakker MP 260 E 35 H Cursor Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.00 - 11.04	259	352	7790	Cassone ribaltabile	26	6x4
IVECO EuroTrakker MP 260 E 35 W Cursor Zona montaggio: Assale anteriore	09.99 - 11.04	259	352	7790	Pianale piatto / Telaio	26	6x6
IVECO EuroTrakker MP 260 E 35 W Cursor Zona montaggio: Assale anteriore	09.99 - 11.04	259	352	7790	Cassone ribaltabile	26	6x6
IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 H Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	272	370	13798	Cassone ribaltabile	26	6x4
IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 W Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 - 11.04	272	370	13798	Pianale piatto / Telaio	26	6x6
IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 W Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	272	370	13798	Cassone ribaltabile	26	6x6
IVECO EuroTrakker MP 260 E 38 H Cursor Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 - 11.04	280	380	12880	Pianale piatto / Telaio	26	6x4
IVECO EuroTrakker MP 260 E 38 H Cursor Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 - 11.04	280	380	12880	Cassone ribaltabile	26	6x4
IVECO EuroTrakker MP 260 E 38 W Cursor Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 - 11.04	280	380	12880	Pianale piatto / Telaio	26	6x6
IVECO EuroTrakker MP 260 E 38 W Cursor Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 - 11.04	280	380	12880	Cassone ribaltabile	26	6x6
IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 H Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 - 11.04	309	420	13798	Pianale piatto / Telaio	26	6x4
IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 H Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	309	420	13798	Cassone ribaltabile	26	6x4
IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 W Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	309	420	13798	Cassone ribaltabile	26	6x6

IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 H Cursor Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.00 - 11.04	324	440	12880	Pianale piatto / Telaio	26	6x4
IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 H Cursor Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 - 11.04	324	440	12880	Cassone ribaltabile	26	6x4
IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 W Cursor Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 - 11.04	324	440	12880	Pianale piatto / Telaio	26	6x6
IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 W Cursor Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 - 11.04	324	440	12880	Cassone ribaltabile	26	6x6
IVECO EuroTrakker MP 260 E 47 H Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 - 11.04	345	469	13798	Pianale piatto / Telaio	26	6x4
IVECO EuroTrakker MP 260 E 47 W Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 - 11.04	345	469	13798	Pianale piatto / Telaio	26	6x6
IVECO EuroTrakker MP 340 E 34 H Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 - 11.04	254	345	9500	Pianale piatto / Telaio	32	8x4/4
IVECO EuroTrakker MP 340 E 34 H Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	254	345	9500	Cassone ribaltabile	32	8x4/4
IVECO EuroTrakker MP 340 E 35 H Cursor Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	09.99 - 11.04	259	352	7790	Pianale piatto / Telaio	32	8x4/4
IVECO EuroTrakker MP 340 E 35 H Cursor Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	09.99 - 11.04	259	352	7790	Cassone ribaltabile	32	8x4/4
IVECO EuroTrakker MP 340 E 35 HB Cursor Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 - 11.04	259	352	7790	Betoniera	32	8x4/4
IVECO EuroTrakker MP 340 E 37 H Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 - 11.04	272	370	13798	Pianale piatto / Telaio	32	8x4/4
IVECO EuroTrakker MP 340 E 37 H Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	272	370	13798	Cassone ribaltabile	32	8x4/4
IVECO EuroTrakker MP 340 E 38 H Cursor Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 - 11.04	280	380	12880	Pianale piatto / Telaio	32	8x4/4
IVECO EuroTrakker MP 340 E 38 H Cursor Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 - 11.04	280	380	12880	Cassone ribaltabile	32	8x4/4
IVECO EuroTrakker MP 340 E 38 HB Cursor Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 - 11.04	280	380	12880	Betoniera	32	8x4/4

IVECO EuroTrakker MP 340 E 42 H Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 - 11.04	309	420	13798	Pianale piatto / Telaio	32	8x4/4
IVECO EuroTrakker MP 340 E 42 H Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	309	420	13798	Cassone ribaltabile	32	8x4/4
IVECO EuroTrakker MP 340 E 44 H Cursor Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 - 11.04	324	440	12880	Pianale piatto / Telaio	32	8x4/4
IVECO EuroTrakker MP 340 E 44 H Cursor Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 - 11.04	324	440	12880	Cassone ribaltabile	32	8x4/4
IVECO EuroTrakker MP 340 E 44 HB Cursor Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 - 11.04	324	440	12880	Betoniera	32	8x4/4
IVECO EuroTrakker MP 380 E 34 H Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 - 11.04	254	345	9500	Pianale piatto / Telaio	33	6x4
IVECO EuroTrakker MP 380 E 34 H Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	254	345	9500	Cassone ribaltabile	33	6x4
IVECO EuroTrakker MP 380 E 34 W Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 - 11.04	254	345	9500	Pianale piatto / Telaio	33	6x6
IVECO EuroTrakker MP 380 E 35 H Cursor Zona montaggio: Assale anteriore	01.00 - 11.04	259	352	7790	Pianale piatto / Telaio	33	6x4
IVECO EuroTrakker MP 380 E 35 W Cursor Zona montaggio: Assale anteriore	01.00 - 11.04	259	352	7790	Pianale piatto / Telaio	33	6x6
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 H Zona montaggio: Assale anteriore	01.98 - 11.04	272	370	13798	Pianale piatto / Telaio	33	6x4
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 H Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	272	370	13798	Cassone ribaltabile	33	6x4
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 W Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 - 11.04	272	370	13798	Pianale piatto / Telaio	33	6x6
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 W Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	272	370	13798	Cassone ribaltabile	33	6x6
IVECO EuroTrakker MP 380 E 38 H Cursor Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 - 11.04	280	380	12880	Pianale piatto / Telaio	33	6x4
IVECO EuroTrakker MP 380 E 38 H Cursor Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 - 11.04	280	380	12880	Cassone ribaltabile	33	6x4

IVECO EuroTrakker MP 380 E 38 HB Cursor Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 - 11.04	280	380	12880	Betoniera	33	6x4
IVECO EuroTrakker MP 380 E 38 W Cursor Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 - 11.04	280	380	12880	Pianale piatto / Telaio	33	6x6
IVECO EuroTrakker MP 380 E 38 W Cursor Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 - 11.04	280	380	12880	Cassone ribaltabile	33	6x6
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 H Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	309	420	13798	Pianale piatto / Telaio	33	6x4
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 H Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	309	420	13798	Cassone ribaltabile	33	6x4
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 W Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 - 11.04	309	420	13798	Pianale piatto / Telaio	33	6x6
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 W Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	309	420	13798	Cassone ribaltabile	33	6x6
IVECO EuroTrakker MP 380 E 44 H Cursor Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 - 11.04	324	440	12880	Pianale piatto / Telaio	33	6x4
IVECO EuroTrakker MP 380 E 44 H Cursor Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 - 11.04	324	440	12880	Cassone ribaltabile	33	6x4
IVECO EuroTrakker MP 380 E 44 HB Cursor Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 - 11.04	324	440	12880	Betoniera	33	6x4
IVECO EuroTrakker MP 380 E 44 W Cursor Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 - 11.04	324	440	12880	Pianale piatto / Telaio	33	6x6
IVECO EuroTrakker MP 380 E 44 W Cursor Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 - 11.04	324	440	12880	Cassone ribaltabile	33	6x6
IVECO EuroTrakker MP 380 E 47 H Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 - 11.04	345	470	13798	Pianale piatto / Telaio	33	6x4
IVECO EuroTrakker MP 380 E 47 W Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 - 11.04	345	470	13798	Pianale piatto / Telaio	33	6x6
IVECO EuroTrakker MP 400 E 34 HT Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	254	345	9500	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO EuroTrakker MP 400 E 35 HT Cursor Zona montaggio: Assale anteriore	01.00 - 11.04	259	352	7790	Trattore per semirimorchio	18	4x2

IVECO EuroTrakker MP 400 E 37 HT Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	272	370	13798	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO EuroTrakker MP 400 E 37 WT Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	272	370	13798	Trattore per semirimorchio	18	4x4
IVECO EuroTrakker MP 400 E 42 HT Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	309	420	13798	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO EuroTrakker MP 400 E 42 WT Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	309	420	13798	Trattore per semirimorchio	18	4x4
IVECO EuroTrakker MP 410 E 35 H Cursor Zona montaggio: Assale anteriore	01.00 - 11.04	259	352	7790	Pianale piatto / Telaio	40	8x4/4
IVECO EuroTrakker MP 410 E 37 H Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 - 11.04	272	370	13798	Pianale piatto / Telaio	40	8x4/4
IVECO EuroTrakker MP 410 E 37 H Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	272	370	13798	Cassone ribaltabile	40	8x4/4
IVECO EuroTrakker MP 410 E 37 W Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 - 11.04	272	370	13798	Pianale piatto / Telaio	40	8x8/4
IVECO EuroTrakker MP 410 E 38 H Cursor Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 - 11.04	280	380	12880	Pianale piatto / Telaio	40	8x4/4
IVECO EuroTrakker MP 410 E 38 H Cursor Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 - 11.04	280	380	12880	Cassone ribaltabile	40	8x4/4
IVECO EuroTrakker MP 410 E 38 HB Cursor Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 - 11.04	280	380	12880	Betoniera	40	8x4/4
IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 H Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 - 11.04	309	420	13798	Pianale piatto / Telaio	40	8x4/4
IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 H Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	309	420	13798	Cassone ribaltabile	40	8x4/4
IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 W Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	309	420	13798	Pianale piatto / Telaio	40	8x8/4
IVECO EuroTrakker MP 410 E 44 H Cursor Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 - 11.04	324	440	12880	Pianale piatto / Telaio	32	8x4/4
IVECO EuroTrakker MP 410 E 44 H Cursor Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 - 11.04	324	440	12880	Cassone ribaltabile	32	8x4/4
IVECO EuroTrakker MP 410 E 44 HB Cursor Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 - 11.04	324	440	12880	Betoniera	32	8x4/4

IVECO EuroTrakker MP 410 E 47 H Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 - 11.04	345	470	13798	Pianale piatto / Telaio	40	8x4/4
IVECO EuroTrakker MP 410 E 47 W Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 - 11.04	345	470	13798	Pianale piatto / Telaio	40	8x8/4
IVECO EuroTrakker MP 440 E 34 HT Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	254	345	9500	Trattore per semirimorchio	26	6x4
IVECO EuroTrakker MP 440 E 37 HT Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	272	370	13798	Trattore per semirimorchio	26	6x4
IVECO EuroTrakker MP 440 E 38 HT Cursor Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 - 11.04	279	380	12880	Trattore per semirimorchio	26	6x4
IVECO EuroTrakker MP 440 E 42 HT Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	309	420	13798	Trattore per semirimorchio	26	6x4
IVECO EuroTrakker MP 440 E 44 HT Cursor Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 - 11.04	324	440	12880	Trattore per semirimorchio	26	6x4
IVECO EuroTrakker MP 440 E 47 HT Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 - 11.04	345	470	13798	Trattore per semirimorchio	26	6x4
IVECO EuroTrakker MP 450 E 37 Zona montaggio: Assale anteriore	01.98 - 01.03	272	370	13798	Trattore per semirimorchio	23	4x2
IVECO EuroTrakker MP 720 E 37 HT Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	272	370	13798	Trattore per semirimorchio	33	6x4
IVECO EuroTrakker MP 720 E 37 WT Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	272	370	13798	Trattore per semirimorchio	33	6x6
IVECO EuroTrakker MP 720 E 38 HT Cursor Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 - 11.04	279	380	12880	Trattore per semirimorchio	33	6x4
IVECO EuroTrakker MP 720 E 42 HT Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	309	420	13798	Trattore per semirimorchio	33	6x4
IVECO EuroTrakker MP 720 E 42 WT Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	309	420	13798	Trattore per semirimorchio	33	6x6
IVECO EuroTrakker MP 720 E 44 HT Cursor Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 - 11.04	324	440	12880	Trattore per semirimorchio	33	6x4
IVECO EuroTrakker MP 720 E 47 HT Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 - 11.04	345	469	13798	Trattore per semirimorchio	33	6x4
IVECO EuroTrakker MP 720 E 48 HT Cursor Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 - 11.04	354	480	12880	Trattore per semirimorchio	33	6x4

IVECO EuroCargo I-III 150 E 18, 150 E 18 P Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.91 - 09.15	129 - 130	175 - 177	5861	Pianale piatto / Telaio	15	4x2
IVECO EuroCargo I-III 150 E 18 K Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.91 - 09.15	130	177	5861	Cassone ribaltabile	15	4x2
IVECO EuroCargo I-III 150 E 23, 150 E 23 P, 150 E 23 FP Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.91 - 09.15	167	227	5861	Pianale piatto / Telaio	15	4x2
IVECO EuroCargo I-III 150 E 27, 150 E 27 P, 150 E27FP, 150 E 27 R Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.91 - 09.15	196	267	7685	Pianale piatto / Telaio	15	4x2
IVECO EuroCargo I-III 160 E 30 tector, 160 E 30 P tector Zona montaggio: Assale anteriore	09.06 - 09.15	220	299	5880	Pianale piatto / Telaio	16	4x2
IVECO EuroCargo I-III 160 E 30 K tector Zona montaggio: Assale anteriore	09.06 - 09.15	220	299	5880	Cassone ribaltabile	16	4x2
IVECO EuroCargo I-III 170 E 15 K Zona montaggio: Assale anteriore	12.91 - 07.00	105	143	5861	Cassone ribaltabile	18	4x2
IVECO EuroCargo I-III 170 E 18, 180 E 18 Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.91 - 09.15	130	177	5861	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO EuroCargo I-III 170 E 18 K, 180 E 18 K Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.91 - 09.15	130	177	5861	Cassone ribaltabile	18	4x2
IVECO EuroCargo I-III 170 E 23, 180 E 23 Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.91 - 09.15	167	227	5816	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO EuroCargo I-III 170 E 23 K, 180 E 23 K Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.91 - 09.15	167	227	5816	Cassone ribaltabile	18	4x2
IVECO EuroCargo I-III 170 E 27, 180 E 27 Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.91 - 09.15	196	267	7685	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO EuroCargo I-III 180 E 21 tector Zona montaggio: Assale anteriore	09.00 - 09.15	154	209	5880	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO EuroCargo I-III 180 E 21 K tector Zona montaggio: Assale anteriore	09.00 - 09.15	154	209	5880	Cassone ribaltabile	18	4x2
IVECO EuroCargo I-III 180 E 22 tector, 180 E 22 P tector Zona montaggio: Assale anteriore	09.06 - 09.15	160	218	5880	Pianale piatto / Telaio	16	4x2

IVECO EuroCargo I-III 180 E 24, 180 E 25 tector Zona montaggio: Assale anteriore	09.00 - 09.15	176 - 185	240 - 251	5880	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO EuroCargo I-III 180 E 24 K tector Zona montaggio: Assale anteriore	09.00 - 09.15	176	240	5880	Cassone ribaltabile	18	4x2
IVECO EuroCargo I-III 180 E 25 K tector Zona montaggio: Assale anteriore	09.06 - 09.15	185	252	5880	Cassone ribaltabile	18	4x2
IVECO EuroCargo I-III 180 E 28 tector, 180 E 28 P tector Zona montaggio: Assale anteriore	09.00 - 09.15	202 - 205	275 - 279	5880	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO EuroCargo I-III 180 E 28 K tector Zona montaggio: Assale anteriore	09.00 - 09.15	202 - 205	275 - 279	5880	Cassone ribaltabile	18	4x2
IVECO EuroCargo I-III 180 E 30 tector, 180 E 30 P tector Zona montaggio: Assale anteriore	08.06 - 09.15	220	299	5880	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO EuroCargo I-III 180 E 30 K tector Zona montaggio: Assale anteriore	09.06 - 09.15	220	299	5880	Cassone ribaltabile	18	4x2
IVECO EuroCargo I-III 190 E 25 tector, 190 E 25 P tector Zona montaggio: Assale anteriore	05.08 - 09.15	185	252	5880	Pianale piatto / Telaio	19	4x2
IVECO EuroCargo I-III 190 E 28 tector, 190 E 28 P tector Zona montaggio: Assale anteriore	05.08 - 09.15	205	279	5880	Pianale piatto / Telaio	19	4x2
IVECO EuroCargo I-III 190 E 30 tector, 190 E 30 P tector Zona montaggio: Assale anteriore	05.08 - 09.15	220	299	5880	Pianale piatto / Telaio	19	4x2
IVECO EuroCargo I-III 225 E 28 tector Zona montaggio: Assale anteriore	09.06 - 09.15	202	275	5880	Pianale piatto / Telaio	22.5	6x2
IVECO EuroCargo I-III 230 E 22 tector Zona montaggio: Assale anteriore	03.06 - 12.09	154	209	5880	Pianale piatto / Telaio	23	6x2
IVECO EuroCargo I-III 230 E 24 tector Zona montaggio: Assale anteriore	03.06 - 12.11	176	239	5880	Pianale piatto / Telaio	23	4x2
IVECO EuroCargo I-III 230 E 24 tector Zona montaggio: Assale anteriore	03.06 - 12.11	176	239	5880	Pianale piatto / Telaio	23	6x2

IVECO EuroCargo I-III 230 E 30 tector Zona montaggio: Assale anteriore	02.08 - 09.15	220	299	5880	Pianale piatto / Telaio	23	6x2
IVECO EuroCargo I-III 260 E 23 Zona montaggio: Assale anteriore	01.92 - 09.15	167	227	5861	Trattore per semirimorchio	26	6x2
IVECO EuroCargo I-III 320 E 27 T Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.91 - 09.15	196	267	7685	Trattore per semirimorchio	14.5	4x2
IVECO EuroCargo I-III 320 E 28 T tector Zona montaggio: Assale anteriore	09.00 - 09.15	202	275	5880	Trattore per semirimorchio	15	4x2
IVECO EuroTech MH 190 E 24, 190 E 24 /P Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore, N° telaio da: 4-196435	09.98 -	180	245	7790	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO EuroTech MH 190 E 24 K Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore, N° telaio da: 4-196435	09.98 -	180	245	7790	Cassone ribaltabile	18	4x2
IVECO EuroTech MH 190 E 27, 190 E 27 /P Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore, N° telaio da: 4-196435	09.98 -	200	272	7790	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO EuroTech MH 190 E 27 K Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore, N° telaio da: 4-196435	09.98 -	200	272	7790	Cassone ribaltabile	18	4x2
IVECO EuroTech MH 190 E 30, 190 E 30 /P Zona montaggio: Assale anteriore	01.00 -	218	296	7790	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO EuroTech MH 190 E 31, 190 E 31 /P Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore, N° telaio da: 4-196435	09.98 -	228	310	7790	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO EuroTech MH 190 E 31 K Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore, N° telaio da: 4-196435	09.98 -	228	310	7790	Cassone ribaltabile	18	4x2
IVECO EuroTech MH 190 E 35, 190 E 35 /P, 190 E 35 /FP Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore, N° telaio da: 4-196435	09.98 -	259	352	7790	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO EuroTech MH 260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PT Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore, N° telaio da: 4-196435	11.99 -	180	245	7790	Pianale piatto / Telaio	26	6x2

IVECO EuroTech MH 260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PT Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 -	180	245	7790	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4
IVECO EuroTech MH 260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PT Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore, N° telaio da: 4-196435	11.99 -	200	272	7790	Pianale piatto / Telaio	26	6x2
IVECO EuroTech MH 260 E 30 Y/PS Zona montaggio: Assale anteriore	01.00 -	218	296	7790	Pianale piatto / Telaio	26	6x2
IVECO EuroTech MH 260 E 30 Y/PS Zona montaggio: Assale anteriore	01.00 -	218	296	7790	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4
IVECO EuroTech MH 260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore, N° telaio da: 4-196435	11.99 -	228	310	7790	Pianale piatto / Telaio	26	6x2
IVECO EuroTech MH 260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 -	228	310	7790	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4
IVECO EuroTech MH 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore, N° telaio da: 4-196435	11.99 -	259	352	7790	Pianale piatto / Telaio	26	6x2
IVECO EuroTech MH 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 -	259	352	7790	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4
IVECO EuroTech MH 400 E 31 TP, 440 E 31 T, 440 E 31 TP Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore, N° telaio da: 4-196435	09.98 -	228	310	7790	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO EuroTech MH 400 E 35 TP, 440 E 35 T, 440 E 35 T/P, 440 E 35 T/FP Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore, N° telaio da: 4-196435	09.98 -	259	352	7790	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO EuroTech MH 450 E 37 Zona montaggio: Assale anteriore	01.98 - 01.03	272	370	13798	Pianale piatto / Telaio	23	4x2
IVECO EuroTech MH 450 E 37 Zona montaggio: Assale anteriore	01.98 - 01.03	272	370	13798	Trattore per semirimorchio	20	4x2
IVECO EuroTech MH 260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PT Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 -	200	272	7790	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4

IVECO EuroTech MP 190 E 34 Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 -	254	345	9500	Pianale piatto / Telaio	19	4x2
IVECO EuroTech MP 190 E 38 Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 -	276	375	9500	Pianale piatto / Telaio	19	4x2
IVECO EuroTech MP 190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 -	287	390	10300	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO EuroTech MP 190 E 40 /P Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 -	294	400	10300	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO EuroTech MP 190 E 42, 190 E 42 /P Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 -	309	420	13798	Pianale piatto / Telaio	19	4x2
IVECO EuroTech MP 190 E 43, 190 E 43 /P Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 -	316	430	10300	Pianale piatto / Telaio	18	4x2
IVECO EuroTech MP 240 E 30 PS Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.97 -	221	301	9500	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4
IVECO EuroTech MP 240 E 38 Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.92 -	276	375	9500	Pianale piatto / Telaio	26	6x2
IVECO EuroTech MP 240 E 38 Zona montaggio: Assale anteriore	01.92 -	276	375	9500	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4
IVECO EuroTech MP 240 E 42 Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.92 -	309	420	13798	Pianale piatto / Telaio	26	6x2
IVECO EuroTech MP 260 E 38 P Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.94 -	276	375	9500	Pianale piatto / Telaio	26	6x4
IVECO EuroTech MP 260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 260 E 39 Y/FP, 260 E 39 Y/FS Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 -	287	390	10300	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4
IVECO EuroTech MP 260 E 40 Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 -	294	400	10300	Pianale piatto / Telaio	26	6x2
IVECO EuroTech MP 260 E 40 Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 -	294	400	10300	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4
IVECO EuroTech MP 260 E 42 Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.94 -	309	420	13798	Pianale piatto / Telaio	26	6x4
IVECO EuroTech MP 240 E 42 Zona montaggio: Assale anteriore	01.92 -	309	420	13798	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4
IVECO EuroTech MP 260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 -	316	430	10300	Pianale piatto / Telaio	26	6x2/4

IVECO EuroTech MP 400 E 34 T, 440 E 34 T Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.92 -	254	345	9500	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO EuroTech MP 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.92 -	276	375	9500	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO EuroTech MP 440 E 38 TZ Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 -	276	375	9500	Trattore per semirimorchio	26	6x4
IVECO EuroTech MP 440 E 39 T, 440 E 39 T/P, 440 E 39 T/FP-CT Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 -	287	390	10300	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO EuroTech MP 440 E 39 TX/P Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 -	287	390	10300	Trattore per semirimorchio	26	6x2/4
IVECO EuroTech MP 440 E 40 T/P Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	09.00 -	294	400	10300	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO EuroTech MP 440 E 40 TX/P Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.01 -	294	400	10300	Trattore per semirimorchio	18	6x2/4
IVECO EuroTech MP 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.92 -	309	420	13798	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO EuroTech MP 440 E 42 TZ Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	01.93 -	309	420	13798	Trattore per semirimorchio	26	6x4
IVECO EuroTech MP 440 E 43 T, 440 E 43 T/P Anno da: 04.02, Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 -	316	430	10300	Trattore per semirimorchio	18	4x2
IVECO EuroTech MP 440 E 43 TX/P Zona montaggio: Assale anteriore	11.99 -	316	430	10300	Trattore per semirimorchio	24.5	6x2/4
IVECO EuroTech MP 4300 Zona montaggio: Assale anteriore	01.02 -	316	430	10300	Pianale piatto / Telaio	24.3	6x4
IVECO EuroTech MP 4300 Zona montaggio: Assale anteriore	01.02 -	316	430	10300	Pianale piatto / Telaio	31	8x4
IVECO EuroTech MP 4500 Zona montaggio: Assale anteriore	01.02 -	321	437	14015	Trattore per semirimorchio	24.5	6x4
IVECO EuroTech MP 4500 Zona montaggio: Assale anteriore	01.02 -	335	456	14951	Trattore per semirimorchio	24.5	6x4
IVECO EuroTech MP 4500 Zona montaggio: Assale anteriore	01.02 -	351	477	14015	Trattore per semirimorchio	24.5	6x4
IVECO EuroTech MP 4500 Zona montaggio: Assale anteriore	01.02 -	354	481	14951	Trattore per semirimorchio	24.5	6x4

IVECO EuroTech MP 4500 Zona montaggio: Assale anteriore	01.02 -	373	507	14015	Trattore per semirimorchio	24.5	6x4
IVECO EuroTech MP 4500 Zona montaggio: Assale anteriore	01.02 -	374	509	14951	Trattore per semirimorchio	24.5	6x4
IVECO EuroTech MP 4500 Zona montaggio: Assale anteriore	01.02 -	387	526	14951	Trattore per semirimorchio	24.5	6x4
IVECO EuroTech MP 4500 Zona montaggio: Assale anteriore	01.02 -	410	558	14951	Trattore per semirimorchio	24.5	6x4
IVECO EuroTech MP 4500 Zona montaggio: Assale anteriore	01.02 -	433	589	14951	Trattore per semirimorchio	24.5	6x4
IVECO Strator ASN 440S42T Zona montaggio: Assale anteriore	04.10 -	310	420	10300	Trattore per semirimorchio	19	4x2
IVECO Strator ASN 440S45T Zona montaggio: Assale anteriore	04.10 -	331	450	10300	Trattore per semirimorchio	19	4x2
IVECO Strator ASN 440S42TX Zona montaggio: Assale anteriore	04.10 -	310	420	10300	Trattore per semirimorchio	26	6x2/4
IVECO Strator ASN 440S45TX Zona montaggio: Assale anteriore	04.10 -	331	450	10300	Trattore per semirimorchio	26	6x2/4
IVECO Strator ASN 440S50T Zona montaggio: Assale anteriore	04.10 -	368	500	12880	Trattore per semirimorchio	19	4x2
IVECO Strator ASN 440S56T Zona montaggio: Assale anteriore	04.10 -	412	560	12880	Trattore per semirimorchio	19	4x2
IVECO Strator ASN 440S50TX Zona montaggio: Assale anteriore	04.10 -	368	500	12880	Trattore per semirimorchio	26	6x2/4
IVECO Strator ASN 440S56TX Zona montaggio: Assale anteriore	04.10 -	412	560	12880	Trattore per semirimorchio	26	6x2/4
IVECO Strator ASN 440S50TZ Zona montaggio: Assale anteriore	04.10 -	368	500	12880	Trattore per semirimorchio	26	6x4
IVECO Strator ASN 440S56TZ Zona montaggio: Assale anteriore	04.10 -	412	560	12880	Trattore per semirimorchio	26	6x4
IVECO Tector 150E21 Zona montaggio: Assale anteriore	01.12 -	150 - 152	204 - 207	4485	Pianale piatto / Telaio	23	4x2
IVECO Tector 170E22 Zona montaggio: Assale anteriore	01.12 -	160	218	5880	Pianale piatto / Telaio	23	4x2
IVECO Tector 170E28 Zona montaggio: Assale anteriore	01.12 -	206	280	5883	Pianale piatto / Telaio	17	4x2
IVECO Tector 170E28 Zona montaggio: Assale anteriore	01.12 -	206	280	5880	Trattore per semirimorchio	17	4x2

IVECO Tector 240E28 Zona montaggio: Assale anteriore	01.12 -	206	280	5880	Pianale piatto / Telaio	23	6x2
IVECO Zeta A 60-9 Zona montaggio: Assale anteriore	09.88 - 12.92	65	88	3908	Bus	5.99	4x2
IVECO Zeta A 70-12 Zona montaggio: Assale anteriore	01.83 - 01.85	84	114	5401	Bus	7.1	4x2
IVECO Zeta A 70-14 Zona montaggio: Assale anteriore	05.88 - 12.92	101 - 102	137 - 139	5861	Bus	7.1	4x2

Assali con applicazione




Denominazione	Tipo assale	Anno costruzione	Peso assale [kg]
---------------	-------------	------------------	------------------








Info-OE


Costruttore	N°-OE	Reference info
GIGANT	M910045-02	
GIGANT	M91004502	
IVECO	1906439	
IVECO	299 6515	
IVECO	2992476	
IVECO	2995637	
IVECO	2995809	
IVECO	2995819	
IVECO	2996378	
IVECO	2996515	
IVECO	41211278	
IVECO	41211279	
IVECO	42541062	
IVECO	500054632	
IVECO	500055167	
MAN	81 50820 6056	
MAN	81508206033	
MAN	81508206056	
MERCEDES-BENZ	0024204920	
MERCEDES-BENZ	0024204970	
MERCEDES-BENZ	003 420 2220	
MERCEDES-BENZ	0034201620	
MERCEDES-BENZ	0034202220	
MERCEDES-BENZ	004 420 22 20	
MERCEDES-BENZ	004 420 60 20	
MERCEDES-BENZ	0044202220	
MERCEDES-BENZ	0044206020	
MERCEDES-BENZ	006 420 10 20	
MERCEDES-BENZ	006 420 11 20	
MERCEDES-BENZ	0064201020	
MERCEDES-BENZ	0064201120	
MERCEDES-BENZ	6934200120	
MERCEDES-BENZ	A0024202220	
MERCEDES-BENZ	A004 420 22 20	
MERCEDES-BENZ	A004 420 60 20	
MERCEDES-BENZ	A0044202220	

MERCEDES-BENZ	A0044206020	
MERCEDES-BENZ	A006 420 10 20	
MERCEDES-BENZ	A006 420 11 20	
MERCEDES-BENZ	A0064201020	
MERCEDES-BENZ	A0064201120	
MERCEDES-BENZ	A6934200120	
SAETA	09291037-SB7000	
SAETA	09291037SB7000	
SAETA	9291-037-SB7000	
SAETA	9291037SB7000	
SCANIA	2325212	
SCANIA	2920101	
SETRA	000 421 43 10	
SETRA	0004214310	
SETRA	0064201020	
SETRA	A000 421 43 10	
SETRA	A0004214310	
SETRA	A0064201020	

Lista accessori

Stato articolo	Numero	Denominazione	Quantità	Lordo	Netto
Normale	FAI125	FERODO Contatto segnalazione, Usura past. freno/mat. d'attrito PREMIER 	1		
Normale	FAI134	FERODO Contatto segnalazione, Usura past. freno/mat. d'attrito PREMIER 	1		
Normale	FAI160	FERODO Contatto segnalazione, Usura past. freno/mat. d'attrito PREMIER 	1		
Normale	FAI162	FERODO Contatto segnalazione, Usura past. freno/mat. d'attrito PREMIER 	1		
Normale	FAI173	FERODO Contatto segnalazione, Usura past. freno/mat. d'attrito PREMIER 	1		

Normale	FCR145A	FERODO Discofreno PREMIER		2		
Normale	FCR170A	FERODO Discofreno PREMIER		2		
Normale	FCR181A	FERODO Discofreno PREMIER		2		
Normale	FCR214A	FERODO Discofreno PREMIER		2		
Normale	FCR225A	FERODO Discofreno PREMIER		2		
Normale	FCR254A	FERODO Discofreno PREMIER		2		
Normale	FCR282A	FERODO Discofreno PREMIER		2		

Normale	FCR318A	FERODO Discofreno PREMIER		2		
---------	---------	---------------------------	--	---	--	--