

Informazioni sull'articolo - IVA4045, AVA QUALITY COOLING Intercooler

Produttore	AVA QUALITY COOLING
Numero articolo	IVA4045
Descrizione	Intercooler
Stato	Normale
Unità di imballaggio	1
Quantità per unità imballaggio	1
GTIN/EAN	4045385169078



Criteri


Tipo raffreddamento	raffreddato ad aria
Lunghezza della rete [mm]	475
Larghezza della rete [mm]	162
Profondità della rete [mm]	64
Materiale vaschetta acqua (radiatore)	Plastica
Materiale alette di raffreddamento	Alluminio
Tipo radiatore	Alette di raffreddamento saldate

Indirizzo del produttore

Indirizzo (generale)

Nome	AVA Benelux BV
Supplemento nome	
Via	Smaragdweg 40
Casella postale	NL 5527LB
Codice paese	
CAP (città)	
Città	Hapert
Telefono	+31(0) 13 505 8100
Fax	+31(0) 13 505 4280
e-mail	verkoop@ava-cooling.com
Internet	http://www.ava.eu

Documenti



Veicoli collegati

Descrizione	Anno del modello	Numero tipo TecDoc	kW	CV	cm ³	Tipo carrozzeria
IVECO DAILY III Autobus 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12	01.2003 - 05.2006	114522	85	116	2287	Autobus
Modalità di trasmissione	Cambio manuale					

Descrizione	Anno del modello	Numero tipo TecDoc	kW	CV	cm ³	Tipo carrozzeria
IVECO DAILY III Autobus 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 Modello Daily 35S13 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S13P Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 40C13 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 50C13 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 50C13P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.1999 - 05.2006	114523	92	125	2798	Autobus
IVECO DAILY III Autobus 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) Modello Daily 35S14 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S14P o Modello Daily 50C14 o Modello Daily 50C14P	01.2004 - 05.2006	114535	100	136	2998	Autobus
IVECO DAILY III Autobus 40 C 11, 50 C 11 Modello Daily 40C11 Modalità di trasmissione Cambio manuale Codice motore 8140.43C o Modello Daily 50C11 Modalità di trasmissione Cambio manuale Codice motore 8140.43C	05.1999 - 05.2006	114500	78	106	2798	Autobus
IVECO DAILY III Autobus 40 C 15, 50 C 15 Modello Daily 40C15 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 40C15P Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 50C15 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 50C15P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.1999 - 05.2006	114541	107	146	2798	Autobus
IVECO DAILY III Autobus 40 C 17, 50 C 17 Modello Daily 40C17 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 40C17P Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 50C17 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 50C17P Modalità di trasmissione Cambio manuale	01.2004 - 05.2006	114542	122	166	2998	Autobus
IVECO DAILY III Furgonato 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) Modalità di trasmissione Cambio manuale	09.2002 - 07.2007	34245	70	95	2287	Furgonato
IVECO DAILY III Furgonato 29 L 11 V Modello Daily 29L11P Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 29L11 Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.1999 - 07.2007	34164	78	106	2798	Furgonato

Descrizione	Anno del modello	Numero tipo TecDoc	kW	CV	cm ³	Tipo carrozzeria
IVECO DAILY III Furgonato 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) Modello Daily 29L12 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 29L12P	09.2002 - 07.2007	34247	85	116	2287	Furgonato
IVECO DAILY III Furgonato 29 L 13 Modello Daily 29L13P Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 29L13 Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.2001 - 07.2007	34248	92	125	2798	Furgonato
IVECO DAILY III Furgonato 29 L 14 Modello Daily 29L14 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 29L14P Modalità di trasmissione Cambio manuale	01.2005 - 04.2006	34425	100	136	2287	Furgonato
IVECO DAILY III Furgonato 29 L 9 V Modello Daily 29L9P Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 29L9 Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.1999 - 07.2007	34162	62	84	2798	Furgonato
IVECO DAILY III Furgonato 29 L 9 V Modello Daily 29L9P Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 29L9 Modalità di trasmissione Cambio manuale	11.2001 - 04.2006	34450	66	90	2798	Furgonato
IVECO DAILY III Furgonato 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,...) Modello Daily 35C12 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S12 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35C12P Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S12P Modalità di trasmissione Cambio manuale	09.2002 - 07.2007	34265	85	116	2287	Furgonato
IVECO DAILY III Furgonato 35 C 14 Modello Daily 35C14 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35C14P Modalità di trasmissione Cambio manuale	09.2004 - 04.2006	34430	100	136	2998	Furgonato
IVECO DAILY III Furgonato 35 C 14, 35 S 14 Modello Daily 35S14 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S14P Modalità di trasmissione Cambio manuale	01.2005 - 04.2006	34427	100	136	2287	Furgonato
IVECO DAILY III Furgonato 35 C 17, 35 S 17 Modello Daily 35C17 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35C17P Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S17 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S17P Modalità di trasmissione Cambio manuale	01.2005 - 04.2006	34442	122	166	2998	Furgonato

Descrizione	Anno del modello	Numero tipo TecDoc	kW	CV	cm ³	Tipo carrozzeria
IVECO DAILY III Furgonato 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... Modalità di trasmissione Cambio manuale	09.2002 - 07.2007	34262	70	95	2287	Furgonato
IVECO DAILY III Furgonato 35 S 11 V,35 C 11 V Modello Daily 35C11 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S11 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35C11P Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S11P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.1999 - 07.2007	34168	78	106	2798	Furgonato
IVECO DAILY III Furgonato 35 S 13 V,35 C 13 V Modello Daily 35C13 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S13 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35C13P Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S13P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.1999 - 07.2007	34170	92	125	2798	Furgonato
IVECO DAILY III Furgonato 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... Modello Daily 35S15 o Modello Daily 35C15 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35C15P Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S15P	11.2002 - 07.2007	34249	107	146	2798	Furgonato
IVECO DAILY III Furgonato 35 S 9 V Modello Daily 35S9P Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S9 Modalità di trasmissione Cambio manuale	11.2001 - 04.2006	34422	66	90	2798	Furgonato
IVECO DAILY III Furgonato 35 S 9 V,35 C 9 V Modello Daily 35C9 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S9 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S9P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.1999 - 07.2007	34166	62	84	2798	Furgonato
IVECO DAILY III Furgonato 40 C 13 Modello Daily 40C13 Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.1999 - 04.2006	34424	92	125	2798	Furgonato
IVECO DAILY III Furgonato 40 C 14 Modello Daily 40C14 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 40C14P Modalità di trasmissione Cambio manuale	09.2004 - 04.2006	34433	100	136	2998	Furgonato
IVECO DAILY III Furgonato 40 C 15 Modello Daily 40C15P o Modello Daily 40C15	11.2001 - 04.2006	34438	107	146	2798	Furgonato

Descrizione	Anno del modello	Numero tipo TecDoc	kW	CV	cm ³	Tipo carrozzeria
IVECO DAILY III Furgonato 40 C 17, 40 S 17 Modello Daily 40C17 o Modello Daily 40C17P	07.1999 - 12.2006	34444	122	166	2998	Furgonato
IVECO DAILY III Furgonato 45 C 14 Modello Daily 45C14P Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 45C14 Modalità di trasmissione Cambio manuale	07.1999 - 04.2006	59783	100	136	2998	Furgonato
IVECO DAILY III Furgonato 50 C 11 Modello Daily 50C11 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 50C11P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.1999 - 07.2007	34172	78	106	2798	Furgonato
IVECO DAILY III Furgonato 50 C 13 Modello Daily 50C13 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 50C13P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.1999 - 07.2007	34174	92	125	2798	Furgonato
IVECO DAILY III Furgonato 50 C 14 Modello Daily 50C14 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 50C14P Modalità di trasmissione Cambio manuale	09.2004 - 04.2006	34435	100	136	2998	Furgonato
IVECO DAILY III Furgonato 50 C 15 Modello Daily 50C15 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 50C15P Modalità di trasmissione Cambio manuale	01.2001 - 04.2006	34440	107	146	2798	Furgonato
IVECO DAILY III Furgonato 50 C 17 Modello Daily 50C17 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 50C17P Modalità di trasmissione Cambio manuale	09.2004 - 04.2006	34446	122	166	2998	Furgonato
IVECO DAILY III Furgonato 65 C 14 Modalità di trasmissione Cambio manuale	09.2004 - 04.2006	34437	100	136	2998	Furgonato
IVECO DAILY III Furgonato 65 C 15 Modello Daily 65C15 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 65C13 o Modello Daily 65C15P Modalità di trasmissione Cambio manuale	11.2001 - 04.2006	34441	107	146	2798	Furgonato
IVECO DAILY III Furgonato 65 C 17 Modello Daily 65C17 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 65C17P Modalità di trasmissione Cambio manuale	09.2004 - 04.2006	34448	122	166	2998	Furgonato
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,...) Modalità di trasmissione Cambio manuale	09.2002 - 04.2006	34244	70	95	2287	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 29 L 11 Modello Daily 29L11 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 29L11P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.1999 - 04.2006	34163	78	105	2798	Pianale piatto/Telaio

Descrizione	Anno del modello	Numero tipo TecDoc	kW	CV	cm ³	Tipo carrozzeria
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) Modello Daily 29L12 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 29L12P	09.2002 - 04.2006	34246	85	116	2287	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 29 L 13 Modalità di trasmissione Cambio manuale	11.2001 - 04.2006	34240	92	125	2798	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) Modello Daily 29L14 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 29L14P	11.2005 - 04.2006	34282	100	136	2287	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 29 L 9 Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.1999 - 04.2006	34161	62	84	2798	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 29 L 9 Modalità di trasmissione Cambio manuale	11.2001 - 04.2006	34420	66	90	2798	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,...) Modello Daily 35S10 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35C10 Modalità di trasmissione Cambio manuale	09.2002 - 04.2006	34263	70	95	2287	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,...) Modello Daily 35C12 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S12 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35C12P o Modello Daily 35S12P	09.2002 - 04.2006	34264	85	116	2287	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 35 C 14 Modello Daily 35C14 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35C14P Modalità di trasmissione Cambio manuale	09.2004 - 04.2006	34431	100	136	2998	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 35 C 14, 35 S 14 Modello Daily 35S14 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S14P Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35C14 Modalità di trasmissione Cambio manuale	01.2005 - 04.2006	34426	100	136	2287	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 35 C 15 Modello Daily 35C15 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35C15P Modalità di trasmissione Cambio manuale	11.2001 - 04.2006	34241	107	146	2798	Pianale piatto/Telaio

Descrizione	Anno del modello	Numero tipo TecDoc	kW	CV	cm ³	Tipo carrozzeria
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 35 C 17, 35 S 17 Modello Daily 35C17 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35C17P Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S17 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S17P Modalità di trasmissione Cambio manuale	01.2005 - 04.2006	34443	122	166	2998	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 35 C 9, 35 S 9 Modello Daily 35C9 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S9 Modalità di trasmissione Cambio manuale	11.2001 - 04.2006	34421	66	90	2798	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... Modello Daily 35C11 Codice motore 8140.43B Codice motore 8140.43C o Modello Daily 35S11 Codice motore 8140.43B Codice motore 8140.43C o Modello Daily 35C11P Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S11P	05.1999 - 04.2006	34167	78	106	2798	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 35 S 13,35 C 13 Modello Daily 35C13 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S13 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35C13P Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S13P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.1999 - 04.2006	34169	92	125	2798	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 35 S 9,35 C 9 Modello Daily 35C9 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S9 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35C9P Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S9P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.1999 - 04.2006	34165	62	84	2798	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 40 C 13 Modello Daily 40C13 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 40C13P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.1999 - 04.2006	34423	92	125	2798	Pianale piatto/Telaio

Descrizione	Anno del modello	Numero tipo TecDoc	kW	CV	cm ³	Tipo carrozzeria
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 40 C 14 Modello Daily 40C14P Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 40C14 Modalità di trasmissione Cambio manuale	09.2004 - 04.2006	34432	100	136	2998	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 40 C 15 Modello Daily 40C15 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 40C15P Modalità di trasmissione Cambio manuale	11.2001 - 04.2006	34439	107	146	2798	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 40 C 17, 40 S 17 Modello Daily 40C17 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 40C17P Modalità di trasmissione Cambio manuale	01.2005 - 04.2006	34445	122	166	2998	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 50 C 11 Modello Daily 50C11 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 50C11P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.1999 - 04.2006	34171	78	106	2798	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 50 C 13 Modello Daily 50C13 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 50C13P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.1999 - 04.2006	34173	92	125	2798	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 50 C 14 Modello Daily 50C14 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 50C14P Modalità di trasmissione Cambio manuale	09.2004 - 04.2006	34434	100	136	2998	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 50 C 15 Modello Daily 50C15 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 50C15P Modalità di trasmissione Cambio manuale	01.2001 - 04.2006	34242	107	146	2798	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 50 C 17 Modello Daily 50C17 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 50C17P Modalità di trasmissione Cambio manuale	09.2004 - 04.2006	34447	122	166	2998	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 65 C 14 Modello Daily 65C14 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 65C14P	09.2004 - 04.2006	34436	100	136	2998	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 65 C 15 Modello Daily 65C15 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 65C15P Modalità di trasmissione Cambio manuale	11.2001 - 04.2006	34243	107	146	2798	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 65 C 17 Modello Daily 65C17 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 65C17P Modalità di trasmissione Cambio manuale	09.2004 - 04.2006	34449	122	166	2998	Pianale piatto/Telaio

Descrizione	Anno del modello	Numero tipo TecDoc	kW	CV	cm ³	Tipo carrozzeria
IVECO DAILY IV Autobus 35S14, 35S14 /P Modello Daily 35S14 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S14P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.2006 - 08.2011	11985	100	136	2287	Autobus
IVECO DAILY IV Furgonato 29L10 V Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.2006 - 08.2011	34303	70	95	2287	Furgonato
IVECO DAILY IV Furgonato 29L12 V, 29L12 V/P Modello Daily 29L12 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 29L12P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.2006 - 08.2011	34305	85	116	2287	Furgonato
IVECO DAILY IV Furgonato 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P Modello Daily 29L14 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 29L14P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.2006 - 08.2011	34304	100	136	2287	Furgonato
IVECO DAILY IV Furgonato 35C10, 35S10 Modello Daily 35S10 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35C10 Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.2006 - 08.2011	34306	70	95	2287	Furgonato
IVECO DAILY IV Furgonato 35C11 V, 35S11 V Modello Daily 35C11 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S11 Modalità di trasmissione Cambio manuale	07.2007 - 08.2011	34469	78	106	2287	Furgonato
IVECO DAILY IV Furgonato 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P Modello Daily 35C12 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S12 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35C12P Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S12P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.2006 - 08.2011	34307	85	116	2287	Furgonato
IVECO DAILY IV Furgonato 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P Modello Daily 35C13 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35C13P Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S13 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S13P Modalità di trasmissione Cambio manuale	07.2007 - 08.2011	34466	93	126	2287	Furgonato

Descrizione	Anno del modello	Numero tipo TecDoc	kW	CV	cm ³	Tipo carrozzeria
IVECO DAILY IV Furgonato 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P Modello Daily 35S14 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35C14 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S14P Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35C14P Modalità di trasmissione Cambio manuale	07.2007 - 08.2011	34451	100	136	2998	Furgonato
IVECO DAILY IV Furgonato 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P Modello Daily 35S14 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S14P Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35C14 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35C14P Modalità di trasmissione Cambio manuale	09.2009 - 08.2011	34461	103	140	2998	Furgonato
IVECO DAILY IV Furgonato 35C15 V, 35C15 V/P Modello Daily 35C15 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35C15P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.2006 - 08.2011	34308	107	146	2998	Furgonato
IVECO DAILY IV Furgonato 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P Modello Daily 35C17 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35C17P Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S17 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S17P Modalità di trasmissione Cambio manuale	07.2007 - 08.2011	34465	125	170	2998	Furgonato
IVECO DAILY IV Furgonato 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P Modello Daily 35C18 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35C18P Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S18 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S18P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.2006 - 08.2011	34309	130	176	2998	Furgonato
IVECO DAILY IV Furgonato 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... Modello Daily 35S14 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S14P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.2006 - 08.2011	34310	100	136	2287	Furgonato
IVECO DAILY IV Furgonato 40C10 V Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.2006 - 08.2011	34311	70	95	2287	Furgonato
IVECO DAILY IV Furgonato 40C11 V Modalità di trasmissione Cambio manuale	07.2007 - 08.2011	34460	78	106	2287	Furgonato

Descrizione	Anno del modello	Numero tipo TecDoc	kW	CV	cm ³	Tipo carrozzeria
IVECO DAILY IV Furgonato 40C12 V, 40C14 V/P Modello Daily 40C12 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 40C12P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.2006 - 08.2011	34312	85	116	2287	Furgonato
IVECO DAILY IV Furgonato 40C13 V, 40C13 V/P Modello Daily 40C13 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 40C13P Modalità di trasmissione Cambio manuale	07.2007 - 08.2011	34459	93	126	2287	Furgonato
IVECO DAILY IV Furgonato 40C14 GV, 40C14 GV/P Modalità di trasmissione Cambio manuale	07.2007 - 08.2011	34455	100	136	2998	Furgonato
IVECO DAILY IV Furgonato 40C14 V, 40C14 V/P Modello Daily 40C14 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 40C14P Modalità di trasmissione Cambio manuale	09.2009 - 08.2011	34453	103	140	2998	Furgonato
IVECO DAILY IV Furgonato 40C15 V, 40C15 V/P Modello Daily 40C15 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 40C15P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.2006 - 08.2011	34313	107	146	2998	Furgonato
IVECO DAILY IV Furgonato 40C17 V, 40C17 V/P Modello Daily 40C17 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 40C17P Modalità di trasmissione Cambio manuale	07.2007 - 08.2011	34457	125	170	2998	Furgonato
IVECO DAILY IV Furgonato 40C18 V, 40C18 V/P Modello Daily 40C18 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 40C18P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.2006 - 08.2011	34314	130	176	2998	Furgonato
IVECO DAILY IV Furgonato 45C15 V Modello Daily 45C15 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 45C15P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.2006 - 08.2011	34315	107	146	2998	Furgonato
IVECO DAILY IV Furgonato 45C17 V, 45C17 V/P Modello Daily 45C17 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 45C17P Modalità di trasmissione Cambio manuale	07.2007 - 08.2011	34462	125	170	2998	Furgonato
IVECO DAILY IV Furgonato 45C18 Modello Daily 45C18 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 45C18P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.2006 - 08.2011	34316	130	176	2998	Furgonato
IVECO DAILY IV Furgonato 50C14 GV, 50C14 GV/P Modello Daily 50C14 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 50C14P Modalità di trasmissione Cambio manuale	07.2007 - 08.2011	34454	100	136	2998	Furgonato

Descrizione	Anno del modello	Numero tipo TecDoc	kW	CV	cm ³	Tipo carrozzeria
IVECO DAILY IV Furgonato 50C14 V, 50C14 V/P Modello Daily 50C14 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 50C14P Modalità di trasmissione Cambio manuale	09.2009 - 08.2011	34456	103	140	2998	Furgonato
IVECO DAILY IV Furgonato 50C15 V, 50C15 V/P Modello Daily 50C15 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 50C15P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.2006 - 08.2011	34317	107	146	2998	Furgonato
IVECO DAILY IV Furgonato 50C17 V, 50C17 V/P Modello Daily 50C17 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 50C17P Modalità di trasmissione Cambio manuale	07.2007 - 08.2011	34452	125	170	2998	Furgonato
IVECO DAILY IV Furgonato 50C18 V, 50C18 V/P Modello Daily 50C18 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 50C18P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.2006 - 08.2011	34318	130	176	2998	Furgonato
IVECO DAILY IV Furgonato 60C15 V Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.2006 - 08.2011	34319	107	146	2998	Furgonato
IVECO DAILY IV Furgonato 60C17 V, 60C17 V/P Modello Daily 60C17 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 60C17P Modalità di trasmissione Cambio manuale	07.2007 - 08.2011	34458	125	170	2998	Furgonato
IVECO DAILY IV Furgonato 60C18 Modello Daily 60C18 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 60C18P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.2006 - 08.2011	34320	130	176	2998	Furgonato
IVECO DAILY IV Furgonato 65C14 V, 65C14 V/P Modalità di trasmissione Cambio manuale	09.2009 - 08.2011	34464	103	140	2998	Furgonato
IVECO DAILY IV Furgonato 65C15 Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.2006 - 08.2011	34321	107	146	2998	Furgonato
IVECO DAILY IV Furgonato 65C17 V, 65C17 V/P Modello Daily 65C17 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 65C17P Modalità di trasmissione Cambio manuale	07.2007 - 08.2011	34463	125	170	2998	Furgonato
IVECO DAILY IV Furgonato 65C18 Modello Daily 65C18 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 65C18P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.2006 - 08.2011	34322	130	176	2998	Furgonato
IVECO DAILY IV Furgonato 70C14 V, 70C14 V/P Modalità di trasmissione Cambio manuale	09.2009 - 08.2011	34467	103	140	2998	Furgonato
IVECO DAILY IV Furgonato 70C17V, 70C17 V/P Modello Daily 70C17 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 70C17P Modalità di trasmissione Cambio manuale	07.2007 - 08.2011	34468	125	170	2998	Furgonato
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 29L10	05.2006 - 08.2011	34287	70	95	2287	Pianale piatto/Telaio

Descrizione	Anno del modello	Numero tipo TecDoc	kW	CV	cm ³	Tipo carrozzeria
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 29L12 Modello Daily 29L12 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 29L12P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.2006 - 08.2011	34288	85	116	2287	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 29L14 Modello Daily 29L14 o Modello Daily 29L14P	05.2006 - 08.2011	34289	100	136	2287	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C10, 35S10 Modello Daily 35C10 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S10 Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.2006 - 08.2011	34290	70	95	2287	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P Modello Daily 35C11 o Modello Daily 35S11 o Modello Daily 35S11P	07.2007 - 08.2011	34506	78	106	2287	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C12, 35S12 Modello Daily 35C12 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S12 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35C12P Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S12P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.2006 - 08.2011	34291	85	116	2287	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P Modello Daily 35C13 o Modello Daily 35C13P o Modello Daily 35S13 o Modello Daily 35S13P	07.2007 - 08.2011	34488	93	126	2287	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... Modello Daily 35S14 o Modello Daily 35S14P o Modello Daily 35C14P o Modello Daily 35C14	07.2007 - 08.2011	34491	100	136	2998	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P Modello Daily 35C14 o Modello Daily 35C14P o Modello Daily 35S14 o Modello Daily 35S14P	09.2009 - 08.2011	34489	103	140	2998	Pianale piatto/Telaio

Descrizione	Anno del modello	Numero tipo TecDoc	kW	CV	cm ³	Tipo carrozzeria
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C14, 35S14, 35S14 /P Modello Daily 35C14 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S14 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S14P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.2006 - 08.2011	34294	100	136	2287	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C15 Modello Daily 35C15 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35C15P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.2006 - 08.2011	34292	107	146	2998	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D Modello Daily 35C17 o Modello Daily 35C17P o Modello Daily 35S17 o Modello Daily 35S17P	07.2007 - 08.2011	34485	125	170	2998	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C18, 35S18 Modello Daily 35C18 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S18 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35C18P Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S18P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.2006 - 08.2011	34293	130	176	2998	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 40C10 Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.2006 - 08.2011	34295	70	95	2287	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 40C11, 40C11 D Modalità di trasmissione Cambio manuale	07.2007 - 08.2011	34496	78	106	2287	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 40C12 Modello Daily 40C12 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 40C12P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.2006 - 08.2011	34296	85	116	2287	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 40C13, 40C13 /P Modello Daily 40C13 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 40C13P Modalità di trasmissione Cambio manuale	07.2007 - 08.2011	34499	93	126	2287	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 40C14 G, 40C14 G/P Modello Daily 40C14 o Modello Daily 40C14P	07.2007 - 08.2011	34502	100	136	2998	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 40C14, 40C14 /P Modello Daily 40C14 o Modello Daily 40C14P	09.2009 - 08.2011	34504	103	140	2998	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 40C15 Modello Daily 40C15 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 40C15P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.2006 - 08.2011	34297	107	146	2998	Pianale piatto/Telaio

Descrizione	Anno del modello	Numero tipo TecDoc	kW	CV	cm ³	Tipo carrozzeria
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 40C17, 40C17 /P Modello Daily 40C17 o Modello Daily 40C17P	07.2007 - 08.2011	34500	125	170	2998	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 40C18 Modello Daily 40C18 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 40C18P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.2006 - 08.2011	34298	130	176	2998	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 45C14, 45C14 /P Modello Daily 45C14P Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 45C14 Modalità di trasmissione Cambio manuale	09.2009 - 08.2011	34497	103	140	2998	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 45C15 Modello Daily 45C15 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 45C15P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.2006 - 08.2011	34299	107	146	2998	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 45C17, 45C17 /P Modello Daily 45C17 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 45C17P Modalità di trasmissione Cambio manuale	07.2007 - 08.2011	34495	125	170	2998	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P Modello Daily 45C18 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 45C18P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.2006 - 08.2011	34300	130	176	2998	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P Modello Daily 50C14 o Modello Daily 50C14P	07.2007 - 08.2011	34505	100	136	2998	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 50C14, 50C14 /P Modello Daily 50C14 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 50C14P Modalità di trasmissione Cambio manuale	09.2009 - 08.2011	34503	103	140	2998	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 50C15 Modello Daily 50C15 o Modello Daily 50C15P	05.2006 - 08.2011	34283	107	146	2998	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 50C17, 50C17 /P Modello Daily 50C17 o Modello Daily 50C17P	07.2007 - 08.2011	34507	125	170	2998	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 50C18 Modello Daily 50C18 o Modello Daily 50C18P	05.2006 - 08.2011	34284	130	176	2998	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 55S18W Modalità di trasmissione Cambio manuale	06.2006 - 08.2011	129256	130	177	2998	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 60C14, 60C14 /P Modello Daily 60C14 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 60C14P Modalità di trasmissione Cambio manuale	09.2009 - 08.2011	34508	103	140	2998	Pianale piatto/Telaio

Descrizione	Anno del modello	Numero tipo TecDoc	kW	CV	cm ³	Tipo carrozzeria
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P Modello Daily 60C15 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 60C15P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.2006 - 08.2011	34301	107	146	2998	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 60C17, 60C17 /P Modello Daily 60C17 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 60C17P Modalità di trasmissione Cambio manuale	07.2007 - 08.2011	34501	125	170	2998	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 60C18 Modello Daily 60C18 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 60C18P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.2006 - 08.2011	34285	130	176	2998	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P Modello Daily 65C14 o Modello Daily 65C14P	07.2007 - 08.2011	34490	100	136	2998	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 65C14, 65C14 /P Modello Daily 65C14 o Modello Daily 65C14P	09.2009 - 08.2011	34494	103	140	2998	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P Modello Daily 65C15 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 65C15P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.2006 - 08.2011	34302	107	146	2998	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 65C17, 65C17 /P Modello Daily 65C17 o Modello Daily 65C17P	07.2007 - 08.2011	34492	125	170	2998	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 65C18 Modello Daily 65C18 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 65C18P Modalità di trasmissione Cambio manuale	05.2006 - 08.2011	34286	130	176	2998	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 70C14, 70C14 /P Modello Daily 70C14 o Modello Daily 70C14P	09.2009 - 08.2011	34486	103	140	2998	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 70C15 Modello Daily 70C15 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 70C15P Modalità di trasmissione Cambio manuale	07.2008 - 08.2011	59784	107	146	2998	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 70C17, 70C17 /P Modello Daily 70C17 o Modello Daily 70C17P	07.2007 - 08.2011	34487	125	170	2998	Pianale piatto/Telaio

Descrizione	Anno del modello	Numero tipo TecDoc	kW	CV	cm ³	Tipo carrozzeria
IVECO DAILY V Pianale piatto/Telaio 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 Modello Daily 29L11 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35C11 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S11 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S11P Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 40C11 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 29S11 Modalità di trasmissione Cambio manuale	09.2011 - 02.2014	56431	78	106	2287	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY V Pianale piatto/Telaio 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 Modello Daily 29L13 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35C13 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35C13P Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S13 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 35S13P Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 40C13 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 40C13P Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 29S13 Modalità di trasmissione Cambio manuale	09.2011 - 02.2014	56433	93	126	2287	Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY V Pianale piatto/Telaio 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 Modello Daily 50C15 Modalità di trasmissione Cambio manuale o Modello Daily 50C15P Modalità di trasmissione Cambio manuale	09.2011 - 02.2014	56556	107	146	2998	Pianale piatto/Telaio

Descrizione	Anno del modello	Numero tipo TecDoc	kW	CV	cm ³	Tipo carrozzeria
IVECO DAILY V Pianale piatto/Telaio 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21	09.2011 - 02.2014	56586	150	205	2998	Pianale piatto/Telaio
Modello	Daily 35C21					
Modalità di trasmissione	Cambio manuale					
Modello	Daily 35C21P					
Modalità di trasmissione	Cambio manuale					
Modello	Daily 35S21					
Modalità di trasmissione	Cambio manuale					
Modello	Daily 35S21P					
Modalità di trasmissione	Cambio manuale					
Modello	Daily 40C21					
Modalità di trasmissione	Cambio manuale					
Modello	Daily 40C21P					
Modalità di trasmissione	Cambio manuale					
Modello	Daily 50C21					
Modalità di trasmissione	Cambio manuale					
Modello	Daily 50C21P					
Modalità di trasmissione	Cambio manuale					
Modello	Daily 65C21					
Modalità di trasmissione	Cambio manuale					
Modello	Daily 65C21P					
Modalità di trasmissione	Cambio manuale					
Modello	Daily 70C21					
Modalità di trasmissione	Cambio manuale					
Modello	Daily 70C21P					
Modalità di trasmissione	Cambio manuale					
Modello	Daily 60C21					
Modalità di trasmissione	Cambio manuale					
Modello	Daily 45C21P					
Modalità di trasmissione	Cambio manuale					
Modello	Daily 60C21P					
Modalità di trasmissione	Cambio manuale					
Modello	Daily 45C21					
Modalità di trasmissione	Cambio manuale					

Informazioni OE

Produttore	Numero OE	Informazioni di riferimento
ASTRA	504022617	
ASTRA	504084140	
ASTRA	504086501	
ASTRA	504360584	
ASTRA	5801313640	
ASTRA	5801349166	
ASTRA	5801349167	
ASTRA	99487925	
IVECO	504022617	
IVECO	504084140	
IVECO	504086501	
IVECO	504360584	

Produttore	Numero OE	Informazioni di riferimento
IVECO	5801313640	
IVECO	5801349166	
IVECO	5801349167	
IVECO	99487925	